TECHNISCHE HANDLEIDING







INHOUDSOPGAVE:

Onderdeel

Inhoudsopgave

Pagina

Syst	eemomschrijving en installatie	3
	- Inleiding	3
	- In- en uitgangssignalen	4
	- Componentenoverzicht	5
	- Algemene voorwaarden voor de installatie	6
	- Gasslangenoverzicht	7
	- MAPslangaansluiting	8
	- Verdamper / drukregelaar LSE 98	9
	- Drooggasfilter	10
	- Intjectorrail	
	- Nozzles	
	- Koelvloeistoftemperaturrsensor	
	- Druksensor	
	- Gas-ECU	15
	- Kabelboom en aansluitingen	
	- Userinterface / keuzeschakelaar	22
Inter	facesoftware	23
	- Inleiding	23
	- Software installeren	23
	- Werken met de interfacesoftware	24
Svet	eemcontrole en afstellingen	36
Oysi	Systeemcontrole	
·	Systeemcontrole	
	- Systeemurk distemen	
Ond	erhoud en service	
	- Inleiding	
	- Onderhoudswerkzaamheden	
Τ		40
TIOL	Dieshooling	40
	- Controle	40
	- Storingstabel	40
	- LSI Interfacesoftware foutmeidingen	47
Bijla	gen	
•	- Kabelboom voor 4 cilinder MED injectors	48
	- Kabelboom voor 8 cilinder MED injectors	
	- Kabelboom voor 4 cilinder Matrix injectors	
	- Kabelboom voor 8 cilinder Matrix injectors	
		•

Dit document heeft als bestandsnaam: LSI Techn. Handleiding 2004-10-18.pdf en is revisie 00

SYSTEEMOMSCHRIJVING EN INSTALLATIE:

Inleiding

Het LANDI Sequential Injection (LSI) gassysteem is één van de meest moderne autogassystemen die momenteel op de markt verkrijgbaar zijn. Het betreft zoals de naam al aangeeft een sequentieel volg injectiesysteem, wat inhoudt dat voor elke cilinder de juiste hoeveelheid gas wordt gedoseerd.

Het systeem gebruikt de benzine-injectorsignalen als hoofdingangsignaal voor het bepalen van de juiste hoeveelheid in te spuiten gas die elke cilinder van de motor op dat moment nodig heeft.

Het systeem start normaal gesproken altijd op benzine en wanneer de motor loopt, de keuzeschakelaar op de gasstand staat en de juiste motortemperatuur is bereikt, zal de gasrekeneenheid het juiste moment kiezen om over te schakelen naar LPG.

Als eerste zullen de afsluiters op de tank en de drukregelaar worden geopend, waardoor het nog vloeibare LPG in de drukregelaar zal verdampen. De gasdruk zal afgeregeld worden op 1 bar overdruk, waarna het gas de drukregelaar verlaat om daarna gefilterd te worden in het gasfilter. Daar vanuit stroomt het gas naar de injectorrail om het gas te verdelen over de injectoren. Vanaf dit moment worden de benzine-injectoren door de gasrekeneenheid onderbroken en worden de gasinjectoren in plaats daarvan geactiveerd. De motor draait vanaf dit moment op gas.

Om de hoeveelheid te injecteren gas te bepalen, volgt de gasrekeneenheid het benzine-inspuitsignaal van de originele rekeneenheid en rekent deze tijd om naar een gasinjectietijd. Dit wordt het volgprincipe of slave-principe



genoemd. Bovendien werkt het Landi LSI systeem ook volgens cylinder" "same het principe, wat betekent dat de gasinjectietijd wordt bepaald aan de hand van de benzineinjectietijd van dezelfde cilinder en omwenteling. Zo wordt de gasinjectietijd voor bijvoorbeeld cilindernr. 1 bepaald op basis van benzine-injectietijd de van benzine-injectornr. hetzelfde 1 van Hierdoor moment. doseren de gasinjectoren de correcte hoeveelheid gas voor elke cilinder.

Benzine en autogas zijn twee totaal verschillende brandstoffen en hebben dan ook heel verschillende eigenschappen waarmee in de vertaling van de injectietijden rekening moet worden gehouden. Met de belastingwisseling- en opwarmperiode-compensatie strategieën worden de verschillen van de brandstoffen gecorrigeerd.

Om deze strategieën te kunnen bewerkstelligen, gebruikt het systeem naast de benzine-injectiesignalen de volgende ingangssignalen: de gastemperatuur, de systeemdruk en de motortemperatuur.

Naast het aansturen van de gasinjectoren stuurt de gaseenheid ook andere functies aan om het systeem compleet te maken, zoals de LPG-niveau indicatie, de afsluiters op de tank en drukregelaar en het overschakelen van brandstof soort. Wanneer het gas op is, schakelt het systeem automatisch terug naar benzine en geeft een akoestisch waarschuwingssignaal.

Gedurende de inbouw en het onderhoud is het mogelijk om de werking van en eventuele foutcodes in het systeem te controleren met behulp van de "Interface software" op de computer en de serieele kabelverbinding (interface-kabel).

<u>In- en uitgangssignalen:</u>

Ingangssignalen

Ingangssignaal	Functie
Benzine-injectiesignalen	Het systeem gebruikt als hoofdingangsignaal de benzine-injectorsignalen van elke aparte cilinder voor het bepalen van de te injecteren gashoeveelheid. Het Landi LSI systeem werkt als een volgsyteem van de originele rekeneenheid door haar strategie te volgen. De voeding van de benzine-injectoren wordt als 12V na contact herkenning gebruikt.
Toerentalsignaal	Het toerentalsignaal wordt gebruikt als parameter om de benzine-injectietijd om te kunnen rekenen naar een gasinjectietijd. Tevens wordt het signaal gebruikt om een wel of niet draaiende motor te herkennen. Het signaal wordt afgetapt bij het ontstekingssysteem of nokkenassensor.
Motortemperatuursignaal	De motortemperatuur wordt gebruikt als voorwaarde voor het overschakelen van benzine naar gas. Daarnaast wordt het gebruikt voor het corrigeren van de injectietijden vanwege de brandstofeigenschap- verschillen. Het temperatuur wordt gemeten met de eigen temp.sensor van het LSI systeem of wordt afgetapt bij de originele motortemperatuursensor.
Gasdruksignaal	Bij toename van de absolute gasdruk zal de dichtheid en dus de energie per volume toenemen. Om dit te compenseren, is een van de gasdruk afhankelijke correctie gebruikt om de injectietijd te verkorten. Het gasdruksignaal wordt tevens gebruikt om terug te schakelen naar benzine als de druk te laag wordt.
Gastemperatuursignaal	Bij toename van de gastemperatuur zal de dichtheid en dus de energie per volume afnemen. Om dit te compenseren, is een gastemperatuur afhankelijke correctie gebruikt om de injectietijd te verlengen.
Brandstofniveausignaal	De brandstofniveau-sensor informeert de ECU hoeveel brandstof er nog in de tank aanwezig is. Op zijn beurt informeert de ECU de bestuurder weer over de tankinhoud via de brandstofkeuze-schakelaar
MAPsignaal	Het inlaatspruitstukdruk-signaal kan als optie worden gebruikt om het drukverschil over de gasinjector te kunnen berekenen. Voor een betere werking van het systeem kan dit signaal beter niet gebruikt worden. Absolute drukmeting heeft de voorkeur.
Lambda signaal	Als optie kan het lambda signaal worden aangesloten voor weergave in de interfacesoftware. Dit kan voordelen hebben bij het calibreren van het systeem op de auto.



<u>Uitgangssignalen</u>

Uitgangssignaal	Functie				
Gas-injectiesignalen	De hoofduitgangssignalen zijn de gas-injectoraansturingen. Elke cilinder heeft zijn				
	eigen injector en zijn eigen aansturing. Gasinjectorsignaal A komt overeen met				
	benzine-onderbreking A en dienen dus op dezelfde cilinder te worden aan gesloten.				
Tankkraan-	Dit signaal stuurt de tankkraan op de LPG-tank open, zodat het LPG naar de				
aanstuursignaal	drukregelaar kan toe stromen.				
Gasafsluiter-	Dit signaal stuurt de gasaflsuiter voor op de verdamper / drukregelaar open, zodat het				
aanstuursignaal	LPG de drukregelaar en het verdere systeem kan inlopen.				
Serieële communicatie met schakelaar	De keuzeschakelaar en de gas-rekeneenheid zijn met elkaar verbonden via een serieele communicatie. Zij informeeren elkaar over brandstofkeuze, tankniveau en foutcodes.				
Serieële communicatie met de PC of laptop	Met behulp van de een interface-kabel kan de gas-rekeneenheid worden aangesloten op een PC of Laptop. Met de interface software kan het functioneren van het systeem worden gecontroleerd en instellingen worden gewijzigd.				

Componentenoverzicht

- Keuzeschakelaar / User interface Gasrekenheid 1
- 2 3
- Drooggasfilter
- 4 5
- Verdamper / drukregelaar Gasinjectorrail met druk-/temperatuursensor



Algemene voorwaarden voor de installatie

Vooraf aan de inbouw

Controleer voordat u aan de gassysteem inbouw begint, of het geen storingen in het benzine-systeem aanwezig zijn en hoe het voertuig op benzine loopt. Dit kan veel problemen achteraf voorkomen.

- De volgende voertuigen typen kunnen NIET met dit systeem worden omgebouwd.
 - Motoren met carburatuur
 - Monopoint injectie
 - Direct ingespoten motoren.
 - Motor met zogenaamde "Peak and hold" aangestuurde benzine-injectoren
 - Motoren met simultane injectie (alle injectoren worden tegelijk aangestuurd).

Voertuigcontrole

Controleer het voertuig op het volgende:

- De conditie van het inlaatluchtfilter
- De conditie van de ontsteking zoals bougies, bougiekabels, bobine(s).
- Inlaat- en uitlaat kleppen op lekkage en controleer de klepspeling volgens fabrieksopgave.
- Werking van de katalysator.

Voer indien nodig de vereiste afstellingen uit en vervang de defecte onderdelen.

Opmerkingen m.b.t. alle gasvoerende componenten

- Monteer alle componenten in de motorruimte volgens de inbouwbeschrijving van de betreffende auto. Monteer de componenten dan wel direct tegen de carrosserie of middels de bijgeleverde steunen.
- Monteer in geen geval de componenten in of nabij de ruimte van het ventilatiesysteem voor het interieur.
- Monteer de componenten niet dichterbij dan 200 mm van een warmtebron zoals het uitlaatsysteem. Indien dit niet mogelijk is, dient er een hitteschild van minimaal 1 mm dik tussen geplaatst te worden.
- Zorg ervoor dat de slangen geen scherpe bochten maken of dichtknikken.

Opmerkingen m.b.t. alle componenten

Breng na de afronding en controle van de inbouw een beschermlaag aan op alle metalen gascomponenten, met name op die onder de motorkap. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld een antiroest middel. Dit ter voorkoming van de corrosievorming en voor het behoud van het algehele systeem.

Gasslangenoverzicht:

De onderstaande afbeelding geeft een overzicht van de slangen die gebruikt worden in het systeem en hoe ze worden aangesloten. Onderscheid wordt gemaakt tussen de met de MED-injectorrail uitgevoerde set (links) en met de MATRIX-injectorrail uitgevoerde set (rechts).



Images are copyright protected by Luccio Engineering

Legenda:

- 1. LPG-ingang
- 2. 14 mm slang tussen drukregelaar en drooggasfilter.
- 3. 11 mm slang voor MATRIX en 14 mm slang voor MED tussen drooggasfilter en injectorrail
- 4. 6 mm slang tussen injectorrail en inlaatspruitstuk
- 5. MAP-aansluiting (DEZE AANSLUITING WORDT ALLEEN GEBRUIKT MET DE MATRIX-RAIL EN BIJ HET MED-RAIL ALLEEN IN COMBINATIE MET GEBLAZEN (TURBO) MOTOREN!)
- 6. Gasafvoer van overdrukventiel. De slang moet buiten het motorcompartiment uitmonden (ECE R-67-01)
- 7. Gasdrukmeetslang bij de met MATRIX uitgevoerde set.



Specificaties:

Gasslang-homologatie LPG Nr.:.....E13 67R-010128 class 2 Gasslang-homologatie CNG Nr.:.....E13 110R-000008

Sluit bij 5-8 cil. Motoren met MATRIX-rails de twee druk signalen aan elkaar middels een T-stuk zoals de afbeelding hiernaast aangeeft.

Installatie van de gasslangen:

- Voorkom dat de gasvoerende slangen te dicht langs warmte bronnen liggen.
- Voorkom dat de gasvoerende slangen langs andere delen kunnen schuren, waardoor ze kunnen doorslijten.
- Maak de slangen lekvrij vast op de aansluitingen met behulp van de bijgeleverde klemmen.

MAP-slangaansluiting

Het systeem met de MED-injectorrail op een atmosferische motor, maakt GEEN gebruik van het MAP-signaal. Dit wordt niet gedaan, omdat de drukregelaar dan een constante absolute druk (en dichtheid) levert, waardoor het calibreren van het systeem op het voertuig eenvoudiger wordt en de dynamische reacties van het voertuig verbeteren. In het geval van een geblazen motor (turbo) kan deze werkwijze helaas niet worden voortgezet, omdat anders de druk in het spruitstuk t.o.v. in de injectorrail te hoog wordt. In dit geval moet er wel een aansluiting worden gemaakt tussen de pneumatische balans aansluiting van de drukregelaar en het inlaatspruitstuk (na de gasklep).

Pas de volgende procedure aan voor het aansluiten van de MAP-slangaansluiting:

- Kijk of er een origineel ongebruikt aansluitpunt voorhanden is.
- Als geen punt als zodanig beschikbaar is;
- Demonteer het inlaatspruitstuk, daarbij opletten dat de pakking niet beschadigd wordt en let tevens op de positie van eventuele componenten en aansluitingen.
- Leg de positie van de te maken vacuümaansluiting vast volgens de specifieke inbouw instructies.
- Indien niet specifiek aangegeven in de inbouw instructies, bepaal dan zelf een goed bereikbaar aansluitpunt, bij voorkeur vlak achter de gasklep.
- Voordat men het gat gaat boren, eerst centeren.
- Doe wat vet om de boor om verspreiding van de boorkrullen te voorkomen en boor een gat van 4,8 mm bij een aluminium spruitstuk en 4,5 mm in geval van een kunststof spruitstuk. Tijdens het boren is het van belang dat de boor haaks op het oppervlak gehouden wordt.
- Tap schroefdraad M6x1.
- Verwijder zorgvuldig alle boorkrullen.
- Monteer de vacuümaansluitnippel met afdicht- borgvloeistof.
- Monteer het inlaatspruitstuk niet alvorens ook de nozzles gemonteerd zijn (zie hoofdstuk 2.4.8).
- Monteer het inlaatspruitstuk weer terug, indien nodig met nieuwe pakking en sluit alle losgemaakte componenten weer aan.

Verdamper/drukregelaar LSE 98

De LSE 98 is een monostadium verdamper/drukregelaar en wordt verwarmd door middel van de motorkoelvloeistof. De drukregelaar is afgeregeld op een uitgaande druk van ongeveer 1.0 bar (100 kPa) boven de pneumatische balans ingangsdruk (4). Dus een absolute druk van ongeveer 2 bar wanneer de pneumatische balansaansluiting (4) de buiten luchtdruk is. De verdamper kan LPG verdampen tot een motorvermogen van 125 kW.

Specificaties:

Uitgaande werkdruk:	0,95 bar (100 kPa)
Nominaal doorstroom volume:	
Overdrukventiel:	4,5 bar (450 kPa)
Homologatie LPG Nr.:	E13 67R-010056



Legenda:

- 1) LPG-ingang en montage van LPG-afsluiter.
- 2) LPG-uitgang
- 3) Drukafstelling voor de uitgangsdruk
- 4) Motorvacuum bij turbo's en matrix rail
- 5) Overdrukventiel
- 6) Motorkoelvloeistofingang en -uitgang
- 7) Bevestigingspunt

Installatie van de drukregelaar:

De onderstaande regels zijn van belang voor het monteren van de drukregelaar:

- Monteer de regelaar zodanig dat deze bereikbaar is voor onderhoud en afstellingen.
- Gebruik een steun voor het monteren van de verdamper.
- Monteer in geen geval de drukregelaar rechtstreeks op de motor, op componenten die zich op de motor bevinden of direct op de carrosserie.
- Verwijder plastic bescherm plugjes van de drukregelaar.
- Sluit de waterslangen aan. De wateraansluitingen op de drukregelaar zijn verdraaibaar om een gunstige route van de waterslangen mogelijk te maken.
- Maak de waterslangen vast met de bijgeleverde slangklemmen.
- De andere uiteinden van de waterslangen worden parallel aangesloten op de kachelslangen met T-stukken.
- Let op dat er geen scherpe bochten in de waterslangen zitten. Een goede en gelijkmatige warmtewisseling is noodzakelijk om het LPG te laten verdampen en een voldoende gas te leveren.
- Monteer de drukregelaar beneden het hoogste vloeistofniveau van het koelsysteem om lucht te voorkomen.
- Vul het koelvloeistofsysteem weer volgens fabrieksvoorschriften.
- Controleer de verwarming van de drukregelaar en op eventuele waterlekkage, door de motor warm te laten draaien.

Drooggasfilter

De drooggasfilter heeft als functie het filteren van het gasvormige LPG tot 10 μ m.

De filterunit bevat een meerlagen filter welke opgebouwd is uit verschillende lagen van grof naar fijn respectievelijk van buiten naar binnen voor een efficiënte filtering.

De ingang van de filterunit is verbonden met de uitgang van de drukregelaar via een \emptyset 14 mm slang. Het gas verlaat het filter via een \emptyset 14 mm en via een \emptyset 11 mm uitgang als het een Matrix Filter betreft.

In geval van de MED filterunit is het filterelement (5) vervangbaar door de segering (3) en daarna het filterhuisdeksel (4) te verwijderen. Dit type filter wordt gebruikt in combinatie met de MED-injectorrail. (zie afbeelding)



Images are copyright protected by Luccio Engineering

Legenda:

- 1) Gas-ingang
- 2) Gas-uitgang
- 3) Segering
- 4) Filterhuisdeksel
- 5) Filterelement
- 6) Filterhuis

Specificaties:

Filtratie:	10 μm
Homologatie LPG MED filter Nr.:	E13 67R-010242 Class 2
Homologatie CNG MED filterNr.:	E13 110R-000068
Homologatie LPG MATRIX filter Nr.:	E13 67R-010181 Class 2
Homologatie CNG MATRIX filterNr	E13 110R-000021

Installatie van de filterunit:

- Monteer filterunit dusdanig dat deze stevig is bevestigd en niet tegen een ander hard deel aan kan trillen, waardoor geen storend geluid en geen slijtage kan ontstaan.
- De Ø14 mm slang die van de drukregelaar komt aan de inlaatzijde en de Ø14 mm slang aan de uitgaande kant van de filterunit naar de injectorrail toe.
- Bevestig de slangen op het filter middels bijgeleverde klemmen.
- Voorkom dat de gasvoerende slangen te dicht langs warmte bronnen liggen.
- Voorkom dat de gasvoerende slangen langs andere delen kunnen schuren, waardoor ze kunnen doorslijten.

<u>Injectorrail</u>

Het LANDI LSI systeem kan met twee verschillende injectorrails worden uitgevoerd. Het eerste type is de MATRIXinjectorrail zoals in de afbeelding hieronder en de MED-injectorrail

Het LANDI LSI systeem is vanaf het begin uitgevoerd met de MATRIX-Injectorrail en nu dus ook met de MED-Injectorrail.

MATRIX-Injectorrail:

Legenda:

- 1. Gastemperatuursensor-aansluiting
- 2. Electrische gasinjectorenaansluiting
- 3. Gasingang
- 4. Mogelijkheid tot aansluiting van drukmetingsslang of gasingang
- 5. Een van de gasuitgangen

De MATRIX-Injectorrails heeft 2, 3 of 4 gasuitgangen respectievelijk A, B, C en D wat op de rail zelfs wordt aangegeven middels een sticker.



MED-Injectorrail:

De gasinjectorrail bevat losse injectors die in de rail geintegreerd zijn. Afgebeeld is een 4 injectorrail, maar 2 en injectorrails zijn ook beschikbaar. De gasuitgangen zijn met 3 verschillende doorlaten te verkrijgen; te verstaan Small. Medium en Large. De juiste keuze van de doorlaat is afhankelijk van de benzine-injector en kan worden uitgedrukt in vermogen per cilinder.

Small tot 15 kW per cilinder, Medium voor 15 tot 30 kW per cilinder en Large voor 30 tot 40 kW per cilinder.

Het gasvormige LPG komt de common-rail binnen via de 11 mm ingang (afkomstig van de filterunit) en voorziet de injectors van gas. Op de gasinjectorrail staat de volgorde van de Injectoren aangegeven met A, B, C en D.



Image is copyright protected by Luccio Engineering

MED Gas-injector



Image is copyright protected by Luccio Engineering



De MED gas-injectoren zijn demontabel van de injectorrail.

Legenda:

- 1. Gas-ingang met filter
- 2.
- 3. Gas-uitgang
- 4. Elektrische aansluiting
- 5. Ingangsfilter
- 6. O-ring afdichting

Specificaties:

Aansturingstype	peak and hold
Injector homologatie LPG Nr.:	E13 67R-010234 Class 2
Injector homologatie CNG Nr.:	E13 110R-000058
Injector homologatie EMC Nr.:	E13 10R-021832

Maat	Naam	Doorlaat (mm)	Vermogen (kW/cil.)
Small	GI-22-65	2,2	Tot 15
Medium	GI-25-65	2,5	Van 15 tot 30
Large	GI-28-80	2,8	Van 30 tot 40

Installatie van de injectorrail:

Volg de injectorrail montageprocedure zoals hieronder beschreven.

- De injectorrail heeft aan weerskanten twee bevestigingspunten. Monteer de rail middels rubbers en een steun en minimaal twee bevestigingspunten aan de motor.
- Op de uitgangen van de injectoren komen de 6 mm gasslangen naar de nozzles.
- De positie van de injector rail en de nozzles staan in zeer nauwe relatie met elkaar. Lees hiervoor ook de volgende paragraaf.
- Monteer de injectorrail zo dicht mogelijk bij het inlaatspruitstuk (bij de positie van de nozzles) echter zodanig dat er zo kort mogelijke slangetjes naar de nozzles gemonteerd kunnen worden zonder dat deze knikken.
- De slangen tussen de rail en nozzles moeten zo kort mogelijk gehouden worden (NIET LANGER DAN 15 CM!)
- De onderlinge slanglengtes mogen niet te veel verschillen.

Nozzles

De nozzle is het laatste onderdeel van het gassysteem waar het gas doorheen stroomt. De nozzle is verbonden via een \emptyset 6 mm slang aan de injectoruitgang. De nozzles zijn in het inlaatspruitstuk gemonteerd met elke cilinder een eigen nozzle.

Legenda:

- 1. Nozzle gasingang (Ø 4 mm)
- 2. Gasslangaansluiting (Ø 6 mm)
- 3. Zeskant steek 10 mm voor monteren van de nozzle.
- 4. M8 x 1 mm schroefdraad voor de bevestiging van de nozzle.



Pagina 12 van 51

Installatie van de nozzles:

De correcte installatie van de nozzles is van zeer groot belang voor het goed functioneren van de autogasinstallatie.

- Houd hierbij dan rekening met de punten zoals die hiervoor bij de beschrijving van de injectorrail besproken zijn.
- Demonteer bij voorkeur het inlaatspruitstuk, met daarbij de pakking niet te beschadigen. Bekijk vooraf zeer goed waar de diverse componenten en aansluitingen zitten.
- Voor plaatsbepaling van de nozzles, zie de specifieke inbouwinstructie van het betreffende voertuig.
- Indien geen specifieke inbouwinstructies beschikbaar zijn moet de positie van de nozzles zeer zorgvuldig uitgekozen worden in combinatie met de injectorrailplaatsing. (zie vorige paragraaf)
- De nozzles dienen niet te ver bij de cilinderkop vandaan en symmetrisch ten opzichte van elkaar te worden geplaatst. Gemiddeld is 10 tot 15 cm vanaf de cilinderkop een goede afstand om een goede vermenging en snelle reactietijden te realiseren. Door de nozzles dichter bij de cilinderkop te plaatsen, wordt het vaak moeilijker de injectorrail nog te kunnen plaatsen en korte slangen te behouden.
- Markeer de te boren gaten na het kiezen van een goede locatie.
- Center de exacte posities van de te boren gaten.
- Doe wat vet om de boor om verspreiding van boor slijpsel te voorkomen en gebruik een 7 mm boor in geval van een aluminium inlaatspruitstuk of een 6,8 mm boor in geval van een kunststof inlaatspruitstuk. Gedurende het boren is het belangrijk dat de boor haaks op het oppervlak gehouden wordt.
- Tap M8 x 1 schroefdraad. Gebruik de laatste tap NIET. Dit om een vaste passing te behouden.
- Reinig zorgvuldig het inlaatspruitstuk.
- Monteer de nozzles met gebruikmaking van afdicht-/ borgvloeistof. Draai de nozzles niet te vast!
- Breng het spruitstuk weer aan maak (indien nodig) gebruik een nieuwe pakking.
- Controleer voor de montage van de injectorslangen aan de injectors of de doorgangen van de nozzles goed vrij zijn.

Koelvloeistoftemperatuursensor



De motortemperatuur wordt gebruikt voor het bepalen van het overschakelmoment van benzine naar en gas en voor een correctie strategie in de opwarmfase van de motor.

Het LANDI LSI systeem kan zowel de originele temperatuursensor van het voertuig gebruiken als zowel een eigen temperatuur sensor (zoals hieronder afgebeeld) die in een waterslang van of naar de drukregelaar wordt geplaatst.

Indien de originele temperatuursensor van het voertuig wordt gebruikt is het nodig de kabelboom op deze sensor aan te sluiten en te calibreren. Voor het aansluiten sluit U de oranje draad op de signaaldraad van het voertuig en de zwarte draad op de logische massa (meestal de andere draad van de temp. Sensor.) Dit kunt U controleren met een multimeter.

Het calibreren van de sensor doet U met de interface-sotware. Hiervoor verwijzen wij U naar het Interface-software hoofdstuk.

Legenda:

- 1. Waterslangaansluitingen
- 2. NTC temperatuursensor
- 3. Temperatuursensoraansluiting

Installatie koelvloeistoftemp. sensor:

Maak in de waterslang naar de

drukregelaar/verdamper een onderbreking om de sensor tussen te plaatsen. Zorg voor een goede afdichting van de waterslangen door middel van de bijgeleverde klemmen.

Sluit de 2 polige stekker aan op de kabelboom zoals in het electrische schema is aangegeven.



Landi LSI handleiding

Druksensor:

Net zoals dat het LANDI LSI systeem met twee verschillende injectorrailtypes leverbaar is, horen bij deze verschillende rails ook een eigen gasdruksensor.

De systemen met de MATRIX-rail zijn uitgevoerd met een LANDI druksensor zoals in de afbeelding hieronder is te zien. Terwijl de systemen met de MED-rail met een Bosch combi-sensor (druk en temperatuur) zijn uitgevoerd die op de rail is geintegreerd.

De LANDI sensor heeft twee pneumatische aansluitingen met slangen eraan en een electrische aansluiting. De electrische aansluiting wordt verbonden met de gaskabelboom middels een drieweg AMP superseal connector zoals in het electrische schema wordt aangegeven.

Specificaties Landi druksensor:

Sensor homologatie LPG Nr.:...E13 67R-010202 Class 2 Sensor homologatie CNG Nr.:....E13 110R-000018

Installatie van de Landi druksensor:



Monteer de druksensor door middel van het montage oog aan een vast deel van het voertuig dat niet trilt, zoals bijvoorbeeld de carrosserie. Monteer de druksensor niet te ver van de MATRIX-rail en vacuum-aansluiting, zodat de slangen niet te lang worden.

Sluit de slang afkomstig van de aansluiting met "pressure" erop en met de rode huls aan op de MATRIX-rail om de druk te meten. Sluit de slang afkomstig van de aansluiting met "Vacuum" erop aan op het inlaatspruitstuk na de gasklep. Op deze manier meet de druksensor een relatieve druk, dus het druk verschil tussen de raildruk en de inlaatspruitdruk. Wilt U de absolute druk meten dan dient U de vacuum slang NIET aan het inlaatspruitstuk te sluiten.

De Bosch combi-sensor is al direct op de injectorrail aangesloten en hierdoor al pneumatisch aangesloten. De sensor meet in dit geval de absolute druk in de rail. Wilt U het drukverschil meten zoals bij de LANDI sensor dan dient U een electrische aansluiting te maken van de gas-kabelboom aan de originele MAP-sensor en de software dusdanig instellen dat deze het drukverschil berekend.

Specificaties Bosch combi-sensor:

Druk- tempsensor:	Bosch 0 281 002 456
Drukmeetbereik:	0.5 tot 3.5 bar absoluut
Pin 1 sensor	Massa
Pin 2 sensor	NTC weerstand
Pin 3 sensor	+5 V
Pin 4 sensor	Druksignaal
Weerstand @ 10°C ≈	9400 Ohm
Weerstand @ 20°C ≈	2500 Ohm
Weerstand @ 80°C ≈	325 Ohm
Voltage @ 1 bar abs ≈	1.2 V
Voltage @ 2 bar abs ≈	2.5 V
Voltage @ 3 bar abs ≈	

<u>Gas-ECU</u>

De controle en sturing van het systeem wordt uitgevoerd door de Electronic Control Unit (ECU), en deze wordt ook wel het brein van het systeem genoemd. De belangrijkste functies van de gas-ECU zijn:

- 1. Meting van de originele motormanagement- signalen:
 - a) Benzine-injectors
 - b) Koelwatertemperatuur
 - c) MAP-signaal
 - d) Motortoerental
 - e) Boordspanning
- 2. Meting van de gassysteemsignalen:
 - a) Gasdruk

3.

- b) Gastemperatuur
- c) Tankniveausensor
- d) Gekozen brandstof
- Áansturing van de afsluiters
- 4. Aansturing van de gasinjectoren
- 5. Onderbreking van de benzine-injectoren
- 6. Seriële communicatie met de keuzeschakelaar
- 7. LPG-niveau indicatie
- 8. Aansturing van de buzzer
- 9. Bewaking van het systeem en diagnose
- 10. Communicatie met de interface software (PC).



Image is copyright protected by Luccio Engineering

Specificaties:

Voedingsspanning:	8 tot 16 V
Max. stroom:	15 A
Flash geheugen:	128 kb
Processor snelheid PLL:	50 Mhz
Analoge ingangssignalen:	12 stuks
Digitale ingangssignalen:	10 stuks
Injectoraansturingen:	tot 8 stuks
Spoelaansturingen:	2 stuks
Homologatie EMC Nr.:	E3 10R-026011
Homologatie LPG Nr.:	E3 67R-016002
Homologatie CNG Nr.:	E3 110R-006011

Het firmware- (softwarestrategie) geheugen en het configuratiegeheugen zijn beide herprogrammeerbaar. Dit betekent dat in geval van een software verbetering, de managementstrategie en de calibratie kunnen worden gewijzigd, door het herprogrammeren van het geheugen van de ECU.

Èr bestaan twee verschillende hardwareversies van de ECU. Een voor de 3-4 cilinder motoren en een andere voor de 5-8 cilinder motoren. Legenda:

- 1. Bevestigingspunten
- 2. 56 pinsconnector
- 3. Homologatie identificatie
- 4. Type ECU-identificatie



Systeemomschrijving en Installatie

Landi LSI handleiding

Installatie van de Gas-ECU:

- Monteer de gas-ECU in de motorruimte of in de passagiersruimte al naar gelang de voorgeschriften in de specifieke voertuiginbouwinstructies. Deze kan direct tegen de carrosserie gemonteerd worden of middels gebruik van een steun.
- Houd de gas-ECU zo ver mogelijk weg van warmte bronnen als uitlaat, radiator etc. en bescherm de gas-ECU tegen spatwater.
- Houd er rekening mee dat de stekker de- en montabel dient te zijn.
- Bevestig de stekker door deze erop te drukken met uitgeschoven vergrendeling.
- Door vervolgens de vergrendeling van de stekker in te schuiven wordt de stekker strak tegen de gas-ECU aangetrokken en vergrendeld.



Kabelboom en aansluitingen

Alle elektrische verbindingen die gemaakt moeten worden zijn geïntegreerd in een kabelboom, met een 56 pins connector die aan de gas-ECU wordt aangesloten.

Het merendeel van de elektrische verbindingen wordt bereikt middels de vooraf geassembleerde kabelboom met stekkers.

Voor de elektrische verbindingen geldt:

- Houd het schema aan van de betreffende installatie-inbouwinstructies.
- Houd de draadboom zoveel mogelijk weg van warmte bronnen als uitlaat, radiator etc.
- Houd de draadboom weg van bewegende delen zoals koel ventilator en schakel mechanisme.
- Houd de draadboom zoveel mogelijk weg van hoogspanningsdelen zoals van de ontsteking.
- Volg zoveel mogelijk de route van de originele bedrading en bind de Landi LSI draadboom zorgvuldig op met bindstrips. E.e.a. is van belang i.v.m. bereikbaarheid van onderdelen tijdens onderhoudswerkzaamheden.
- Gebruik bij de te solderen verbindingen krimpkous.
- Voor de 12 volt voeding, zie de betreffende inbouwinstructies van dat voertuig.
- Verbind de vermogensmassa met de minpool van de accu.
- Verbind de referentiemassa met een referentiemassa van de originele benzine rekeneenheid, zoals bijvoorbeeld de massa van de koelwatertemperatuursensor.

De algemene aansluitschema's voor de MED en MATRIX uitvoering worden weergegeven in de twee onderstaande overzichten:

Algemeen aansluitschema MED uitvoering:





HET IS VAN GROOT BELANG DAT DE BENZINE-INJECTIE ONDERBREKING STEKKERS EN DE STEKKERS VAN DE GASINJECTOREN IN DEZELFDE VOLGORDE WORDEN AANGESLOTEN.

De stekkers van de benzine onderbreking van de eerste cilinder zijn gemerkt met "A", de cilinders 2, 3 en 4 moeten worden onderbroken op de volgorde van de kabelboom.

Voor de gasinjector van diezelfde eerste cilinder wordt de stekker gebruikt die eveneens gemerkt is met "A". De daarop volgende gasinjectoren worden respectievelijk met de connectors B, C en D aangesloten.

Algemeen aansluitschema MATRIX uitvoering:



Image is copyright protected by Luccio Engineering

HET IS VAN GROOT BELANG DAT DE BENZINE-INJECTIE ONDERBREKING STEKKERS EN DE UITGANGEN VAN DE GASINJECTOREN IN DEZELFDE VOLGORDE WORDEN AANGESLOTEN.

De stekkers van de benzine onderbreking van de eerste cilinder zijn gemerkt met "A", de cilinders 2, 3 en 4 moeten worden onderbroken op de volgorde van de kabelboom.

Voor de gastoevoer van diezelfde eerste cilinder wordt de gasuitgang gebruikt die eveneens gemerkt is met "A".is gemarkeerd. De daarop volgende gasinjectoren worden respectievelijk met B, C en D aangesloten.

Niveausensoraansluiting:

Sluit aan de hand van het type sensor de bedrading aan zoals onderstaande schema.



Injectieonderbreking 3-8 cilinders:

In het onderstaande overzicht wordt aangegeven hoe U de injectie-onderbreking en gasuitgangen dient aan te sluiten.

Aantal	Injectie-on	Gasuitgangen Matrix rail en MED stekkers			
Cilinders	Injectie-onderbreking 1	Injectorrail 1	Injectorrail 2		
3	A (Blauw) B (Rood) C (Groen) -	1	A B - D	1	
4	A (Blauw) B (Rood) C (Groen) D (Geel)	A (Blauw) B (Rood) C (Groen) D (Geel)		1	
5	A (Blauw) B (Rood) C (Groen) -	A (Blauw) B (Rood)	A B - D	A B	
6	A (Blauw) B (Rood) C (Groen) -	A (Blauw) B (Rood) C (Groen) -	AB-D	AB-D	
8	A (Blauw) B (Rood) C (Groen) D (Geel)	A (Blauw) B (Rood) C (Groen) D (Geel)	ABCD	ABCD	

De injectie-onderbreking gebeurd met gebruik van een zogenaamde injectie-onderbrekingskabel. Er zijn 5 verschillende types verkrijgbaar: Bosch standaard (zoals hieronder afgebeeld), Bosch Inverted (omgekeerd), Japan, Japan Inverted en Universeel (zonder stekkertjes).De benzine-injectie-onderbreking wordt los van de hoofdkabelboom geleverd en dient te worden toegevoegd afhankelijk van het type benzine-injector en het aantal cilinders.



Image is copyright protected by Luccio Engineering

De injectie-onderbreking voor Bosch Inverted verschilt van de standaard (zoals hierboven afgebeeld) door het feit dat de positie van de draden op de onderbrekingstekkers omgekeerd is. Bij de inverted wordt positie 1 van de stekkertjes dus onderbroken i.p.v. positie 2.



Bij de injectie-onderbreking van 3, 5 en 6 cilinder motoren dienen de draden blauw/blauw-zwart, rood/rood-zwart, groen/groen-zwart worden aangesloten en de draden geel/geel-zwart dienen te worden geisoleerd. Dit geldt alleen vanaf Firmware versie 400 of hoger!

Kabelboomoverzichten:

In de bijlage treft u de kabelboomoverzichten van de MED en Matrix 3-4 cil en de MED Matrix 5-8 cil. Alle uitgaande draden vanaf de 56 pins connector zijn aangesloten volgens het onderstaanden kabelboomschemas. Afgebeeld zijn de 4 cilinder en 8 cilinder Matrix kabelboom en de 4 cilinder en 8 cilinder MED kabelboom

Systeemomschrijving en Installatie

Userinterface / Keuzeschakelaar

De keuzeschakelaar bevat de volgende hoofdfuncties:

- Brandstofkeuze
- LPG-niveau indicatie
- Akoestisch waarschuwingsignaal (buzzer)
- Foutcode waarschuwing LEDs



Legenda:

- 1. Tiptoets keuzeschakelaar Gas / Benzine
- 2. Groene LED;
 - Constant aan = het voertuig rijdt op gas.
 - Snel knipperend = het systeem wacht het juiste moment af om naar gas over te schakelen.
 - Langzaam knipperend = foutcode in het gassysteem aanwezig.
- Oranje LED; Constant aan = het voertuig rijdt op benzine.
 De groene LEDs geven het LPG niveau in de tank aan.
 - 1 groene LED = $\frac{1}{4}$ tank
 - 2 groene LEDs = ½ tank
 - 2 groope LEDS = $\frac{3}{2}$ tank
 - 3 groene LEDs = ³/₄ tank
 4 groene LEDs = volle tank
- 5. Rode reserve LED geeft aan als de tank in reserve is.
- 6. Stekkeraansluiting voor de communicatie met ECU.

De brandstofkeuzeschakelaar is aangesloten op de kabelboom met een 4 pins-aansluiting op de achterkant van de schakelaar. De schakelaar en de ECU hebben samen een seriële communicatie om elkaar te informeren over; de brandstofkeuze, de brandstofstand, het tankniveau en de mogelijke foutcodes in het systeem. NA aanzetten vancontact dient de LED even op te lichten.

Images are copyright protected by Luccio Engineering

INTERFACESOFTWARE

Inleiding

De Landi LSI Interface software is specifiek gemaakt voor het controleren, diagnosticeren en calibreren van het gassysteem. Tevens kunt u de ECU ermee van voorzien van een andere software-versies en of andere configuraties. De software is niet compatibel met voorgaande systemen.

Het programma dat u op uw laptop of PC zal gebruiken zal middels de interface-kabel communiceren met de Landi LSI ECU, waardoor u op uw scherm de ingangs- en uitgangssignalen, eventuele foutcodes en instellingen kunt bekijken en deze eventueel kunt wijzigen. De interface-software is onmisbaar voor het controleren van het systeem gedurende de installatie, tijdens het onderhoud en voor het oplossen van een eventueel probleem aan de installatie.

In de volgende tekst zal worden duidelijk gemaakt hoe u het programma op uw laptop of PC installeert en hoe u met het programma kunt werken.

De minimum vereiste voor de laptop of PC zijn:

- Pentium processor
- 64 MB Ram werkgeheugen
- 10 MB beschikbaar geheugen op harde schijf
- VGA 800 x 600 beeldresolutie

Het programma draait onder de besturingssystemen Windows 98 SE, 2000, XP besturingssysteem Voor het werken met de interfacesoftware is een minimale kennis van het besturingsprogramma Windows vereist.

Software installeren

Plaats de Landi LSI installatie CD in uw CD-rom speler van uw PC of laptop.

Start de D:\interface software\setup.exe file op (met de letter D wordt uw CD-rom speler bedoeld, maar kan op uw computer ook met een andere letter worden aangegeven) door hier dubbel op te klikken met de linker muisknop. Het installatieprogramma zal hierdoor automatisch worden opgestart. Volg vervolgens de instructies op het scherm.

- Geef de gebruikers- en bedrijfsnaam op en druk op "Next".
- Ga akkoord met de bestemmingsdirectory voor het programma door op "Next "te drukken. Of geef zelf een andere directory aan. (Dit is niet aan te bevelen i.v.m. eventuele upgrades die kunnen volgen.
- Bevestig dat u met de installatie wilt doorgaan door op "Install" te klikken.

Het programma zal op uw PC of laptop worden geïnstalleerd.

Werken met de interfacesoftware

De onderstaande tekst is gebaseerd op de interfacesoftwareversie 2.2.0 I.

Kabelverbinding

Om communicatie tussen de laptop/PC en de gas-ECU mogelijk te maken is het nodig om hier tussen een interface-kabel aan te sluiten.

In de Landi LSI kabelboom is er al standaard een 4 polige male-connector aanwezig ongeveer 30 cm vanaf de ECU-connector gerekend. Aan deze connector wordt de 4 polige female-connector van de interface-kabel verbonden. Aan de andere kant van de interface-kabel bevindt zich een 9 polige sub-D connector als het om een seriële verbinding gaat of een USB stekker als het om een USB-verbinding gaat. Verbind deze stekker met de laptop of PC om de verbinding te realiseren.

Indien U een USB-verbinding gebruikt kan het nodig zijn een driver te installeren.

Programma opstarten

Vanuit de startbalk onder programma's \rightarrow "Landi srl" \rightarrow "Landi LSI NSI" vindt u een koppeling om het programma op te starten. U kunt ook het programma opstarten door te dubbel klikken op het "Landi LSI NSI" icoon op het bureaublad.

Het programma zal nu opstarten en de beginpagina afbeelden. Het programma verbindt zich NIET automatisch met de gas-ECU.

<u>Beginpagina</u>

Op de beginpagina kunnen een aantal verbindingsgegevens worden afgelezen en verschillende sub-menu's worden gekozen.

In de onderstaande tekst zullen alle kenmerken van de beginpagina worden toegelicht.



Verbinding maken: Indien u een verbinding tot stand wil brengen, klikt u op de optie "Communicatie" uit het pulldown menu en kiest u voor de optie "Communicatie". Het programma zal nu een verbinding zoeken met de ECU. Indien in het werkgeheugen van het programma nog een configuratie aanwezig is, doordat het programma hiervoor al eerder met een ECU in verbinding is geweest, zal het programma vragen of deze data moet worden gesaved. Als u "ja" kiest, zal het programma vragen waar de configuratie op te slaan. U kunt deze configuratie dan ook weer later inladen in dezelfde of een andere ECU.

Het programma zal nu de data van de ECU downloaden en dit in een balk aangeven. Indien het programma geen verbinding tot stand kan brengen doordat, bijvoorbeeld de verbindingskabel (Interfacekabel) niet of niet goed is aangesloten, geeft het programma een foutmelding.

Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, zal dit links onder in het scherm worden aangegeven.

Verbinding verbreken: In hetzelfde pulldown menu vindt u ook de optie "Communicatie verbreken" en kunt u deze optie aanklikken indien het programma is verbonden met de ECU en u de verbinding wilt verbreken. Wanneer de verbinding is verbroken wordt dit aangegeven links onder in het scherm.

Sneltoesten verbinding: Voor verbinden gebruik Ctrl + C

Voor verbinding verbreken gebruik **Ctrl + D**

Waarschuwing injectortype:



Indien U de bovenstaande vraag ziet, druk dan op "No" en controleer vervolgens goed het type geselecteerde injector rechtsboven in scherm F1 – F1. M = Matrix, K = Keihin, L = Landi (MED). De ECU bepaald aan de hand van het kabelboomtype het injectortype.

Taalkeuze: Door op de afbeelding van het desbetreffende land te klikken aan de rechterzijde van het scherm, kunt u een taalkeuze maken.

Verbindingsinformatie: In de onderste balk van de beginpagina wordt informatie gegeven over de gas-ECU waar het programma een verbinding mee heeft.

- Verbinding: Links onder in het scherm wordt weergegeven of het programma is verbonden met de gas-ECU. In de desbetreffende taal zal dit worden gemeld en tevens zal de kleur van het vak dit aangeven. Geel betekent dat er GEEN verbinding is, terwijl wanneer deze grijs gekleurd is (dezelfde kleur als de rest van balk) er communicatie en dus verbinding met de gas-ECU is.
- 2. **Configuratie:** In het vakje rechts van de verbinding, wordt de configuratie filenaam aangegeven die in de ECU aanwezig is. De configuratie filenaam bestaat uit twee delen. Het eerste deel voor het "#" teken waaruit is af te leiden voor welk, merk model en motorversie de configuratie bestemd is. En het tweede deel waarin de revisieversie wordt aangegeven.
- 3. Software versie: In dit vak wordt de softwareversie aangegeven die in de ECU aanwezig is. Voor de duidelijkheid; met de software wordt NIET de configuratie bedoelt, maar de firmware. De configuratiefile is de file waarin de instellingen en waarden voor en bepaald voertuig zijn vastgelegd, terwijl de firmware de software is, waarin is vastgelegd wat de ECU moet doen en waar alle routines staan omschreven Dit is het stukje software word bepaald hoe en met welke parameters de uitgangssignalen moeten worden bepaald. Van tijd tot tijd komen er nieuwe firmwareversies uit waarin de strategie is uitgebreid of aangepast.
- 4. **Brandstofsoort**: In het rechtervak van de onderbalk staat de brandstofsoort van het systeem aangegeven, wat in de meeste gevallen LPG zal zijn, maar ook CNG kan zijn.
- 5. **Pulldown menu:** links bovenin treft u zoals bij bijna alle onder Windows draaiende programma's het pulldown menu.

Bestand: Onder "Bestand" vindt u de mogelijkheid om te printen en het programma te verlaten.

Communicatie: Onder "Communicatie" vindt u de keuzes "Communicatie" en "Communicatie verbreken" om het programma respectievelijk te verbinden met de ECU of om deze verbinding te verbreken. Zie verder de paragraaf "verbinding maken".

Help: Onder de optie help vindt u de keuze "About" die als u daar op klikt de versie en datum van het interfaceprogramma zal aangeven.

6. **Sub-menu's**: Met de toetsen F1 t/m F10 of met de muis kunt u tot de verschillende sub-menu's openen. In de volgende paragrafen zal dieper op elk specifiek sub-menu worden ingegaan.

F1 Automotive configuration: In dit sub-menu kunt u een aantal configuratie-instellingen wijzigen, handmatig calibreren en tevens in- en uitgangssignalen aflezen.

F2 Display: Onder dit sub-menu kunt u de belangrijkste in- en uitgangssignalen en de systeemstatus aflezen.

F3 Diagnose: In dit sub-menu kunt u eventuele foutcodes uitlezen en indien het probleem is opgelost deze weer wissen.

F4 Automatische calibratie: In dit sub-menu treft u een procedure aan voor het automatisch calibreren. Het programma instrueert U vanzelf.

F5 Modificeren van de calibratie: Hier kunt u de K-factoren met de hand aanpassen

F6 Opslaan huidige configuratie: Hier kunt de huidige configuratie in het programma opslaan.

F7 Nieuwe configuratie laden: Met deze optie kunt u een configuratie naar keuze aanwezig op Uw computer in de ECU laden.

F8 ECU programmeren: Met deze optie kunt U de ECU van een andere firmware-versie voorzien.

F9 Vernieuwen kaarten en mappen: Met deze optie kunt u het interfaceprogramma van nieuwe configuraties en firmwareversies voorzien afkomstig van floppy, CD of ander locaties die zelf kunt opgeven.

F10 Exit: Met deze optie verlaat u het programma.

Elk sub-menu kunt u gemakkelijk verlaten door op "Esc" op uw toetsenbord te drukken.

Alle in rood en blauw afgebeelde parameters kunt u wijzigen, terwijl licht grijs afgebeelde parameters niet wijzigbaar zijn.

Voor het wijzigen van de in het rood afgebeelde parameters is het nodig dat u na het wijzigen op het scherm het contact van het voertuig uitzet. Pas hierna is de wijziging in de ECU opgeslagen. De in het blauw afgebeelde parameters kunt u direct wijzigen.

De limieten waarin u de verschillende parameters kunt instellen worden afgebeeld rechts van de desbetreffende cel in het blauw, zoals in het scherm hieronder bij "Gas temperatuur om over te schakelen". U kunt hier van 0 tot 90 graden instellen.

Zet de cursor in het vakje met de muis en typ de gewenste waarden in. Bevestig de waarde door op "Enter" te drukken.

F1 Automotive Configuration

In dit sub-menu kunt u een aantal configuratie-instellingen wijzigen, handmatig calibreren en tevens in- en uitgangssignalen aflezen.

F1 - F1 Overschakelen op gas.

Hieronder wordt omschreven waar elke parameter voor staat.

🔤 Voertuig configuratie - Co	nfiguratie: Voorbeeld	lauto#001						×	Main Voertuig configur	atie - Configu	ratie: Voorbeel	sauto#001						- 🗙
F1 Overschak. op gas	Brandst	of type	LPG	к -	Moto	or At	mosferi	^	F1 Overschak. o	op gas	Type ov Oversch	erschakelen nakel toerenta	I.		1500	rpm		0
F2 Lambda	Cilinder Type RF Aantal o	rinhoud (cc) PM signaal cylinders			2000 Star 4 cy	idaard linders	•		F2 Lambda		Water to Gas tem Tijd voo	emperatuur on nperatuur om ordat wordt ov	n over te s over te sc vergeschal	schakelen hakelen kelt naar	40 5	°C °C	(0;90) Bouas	
F3 Inhoud gastank	Ontstek Type ov Oversch	ings type erschakelen akel toerental			Dua In de 1500	l coll ecellerat	• tie •		F3 Inhoud gas	tank	(sec)	50 92 50 50	45	40 30	25	20	15	
F4 K invoegen	Water te Gas tem	emperatuur om iperatuur om c	over te s	chakelen hakelen	40 5	°C ℃	<mark>(0;90)</mark>		F4 K invoeg	en	Dubbell	oop tijd			0,08	s		
F5 - Esc Afsluite	(°C) (sec)	35 42 50 50	51 45	68 69 40 30	25	20	Boven 15	v	F5 - Esc Afslu	ite		Reset ga Waarso vera	is ECU en ga huwing !!! Par inderd worden	a naar de bas am. in het rood als sub-key nie	is parameto kunnen alleer et active is.	ers n		*
GAS Toer	en 860rpm lo 111	Tinj.gas Tinj.benzine	3,82 3,96	T.water T.gas Druk.	63*C 32*C 0,99bar	Lambda	0,47\	5	GAS	Toeren Livello	893rpm 111	Tinj.gas Tinj.benzine	3,98 4,15	T.water T.gas Druk.	61*C 32*C 0,99bar	Lambda	0,4	7V

Brandstoftype: Hier kunt u kiezen tussen LPG en CNG (aardgas). Door deze instelling te wijzigen worden referentiewaarden afhankelijk van de brandstofsoort (zoals bijvoorbeeld de drukcorrectiewaarden) gewijzigd. Tevens Bepaald deze instelling welk type configuraties u kunt laden in de rekeneenheid; die uit het LPG of CNG mapje.

Motor: Hier kunt instellen of het een atmosferische of een geblazen (turbo) motor betreft. Ook hierdoor worden andere referentiewaarden gewijzigd.

Injectortype: Hier kan het type injector van de installatie worden ingesteld. De gasinjectoraansturing wordt gewijzigd, **MAAR PAS OP, TEVENS DE CORRECTIEFACTOREN VOOR DE DRUK EN TEMPERATUUR WORDEN GEWIJZIGD!** M = Matrix, K= Keihin en L = Landi.

Cilinderinhoud (cc): Het ingeven van de juiste cilinderinhoud is nodig voor als u gebruik maakt van de automatische calibratie.

Type RPM signaal: Hier kunt u kiezen tussen een "standaard" of een "zwak" signaal. In de regel stelt u dit in op "standaard", maar indien de spanning van het signaal te laag is, zal de ECU het signaal niet herkennen en dient u voor "zwakt" te kiezen.

Aantal cilinders: Kies hier het aantal cilinders van de motor. Dit is nodig voor de correcte aansturing van de injectoren en om het juiste toerental te bepalen.

Ontstekingstype: Kies hier het onstekingstype waar U het toerentalsignaal vanaf haalt. U kunt ook voor toerentellersignaal rev. counter) kiezen.

Type overschakelen: Hier kunt u kiezen in welke situatie het voertuig over naar gas schakelt. De twee opties zijn: 1. In decelleratie: Dit is wanneer de benzine injectietijden gelijk aan 0 ms zijn en het toerental boven het "overschakeltoerental" (volgende parameter) is Volledige fuel cut-off. Dus in een gaslossituatie, afremmend op de motor wordt er overschakelt op gas. Dit is meestal de meest vloeiende manier van overschakelen. Nadeel is dat niet altijd bij stilstand kan worden overgeschakeld, omdat niet alle auto's dan een volledige fuel cut-off maken. 2. In acceleratie: In deze situatie worden de benzine-injectoren wel gewoon aangestuurd op het moment van overschakelen, maar deze injectietijden zijn beperkt (niet boven de \pm 8 ms). Hierdoor is de overgang van benzine naar gas niet te grof.

Overschakeltoerental: Dit het minimum toerental van de motor waarboven het gassysteem overschakelt op gas. Onder dit toerental schakelt het systeem niet over.

Watertemperatuur om over te schakelen: Dit de minimum temperatuur van de motorkoelvloeistof, waarboven het gassysteem overschakelt op gas. Onder deze temperatuur schakelt het systeem niet over. Dit is alleen indien in functie van de koelvloeistof wordt overgeschakeld.

Gastemperatuur om over te schakelen: Dit de minimum gas-temperatuur, waarboven het gassysteem overschakelt op gas. Onder deze temperatuur schakelt het systeem niet over. Dit is alleen indien in functie van de gas wordt overgeschakeld.

Tijd voordat wordt over geschakeld: De tijd vanaf het startmoment tot dat het systeem toelaat over te schakelen is in functie van de motortemperatuur en wordt in de array afgebeeld. Hier kunt in functie van de motor- of gastemperatuur op het moment van starten in geven na hoeveel seconden het systeem mag overschakelen. Deze tijden zijn aan een minimum gebonden en kunnen niet lager dan deze waarden worden in gesteld.

Dubbelloop tijd: Dit is de tijd dat het systeem op beide brandstoffen loopt. In realiteit loopt de motor uiteraard niet op beide brandstoffen (althans dat is niet de bedoeling), maar gedurende deze tijd worden zowel de benzine als de gas-injectoren aangestuurd. Dit is nodig om het overschakelen vloeiend te laten verlopen. Indien het gas middels slangen in het spruitstuk wordt geïnjecteerd, duurt het even voordat het gas in de motor aankomt. Een gemiddelde dubbelloop tijd is 0,06 seconden. In het geval van langere gasslangen kunt u de tijd verhogen.

In-uitgangssignalen:

Onderaan in het scherm wordt een aantal in- en uitgangssignalen afgebeeld. Deze worden in het volgende stuk toegelicht van links naar rechts.

GAS / BENZINE: Links wordt aangegeven of de motor op benzine of op gas loopt. **GAS** wordt in het groen afgebeeld, terwijl **BENZINE** in rood wordt afgebeeld.

Toeren: In het tweede vak wordt het toerental van de motor afgebeeld in omwentelingen per minuut.

Livello: Dit signaal geeft de actuele stand van de tankniveaumeter aan. Deze waarden is een fictieve rekenwaarde die van 0 tot 255 kan variëren. Meer hier over bij F1 – F3 Inhoud gastank.

Tinj. gas: In het derde vak van links worden de gas- en benzine-injectie aanstuurtijden afgebeeld. Tinj. gas staat voor de gas-injectietijd in milliseconden (ms).

Tinj. Benzine: Dit staat voor de benzine-injectietijd aangestuurd door de benzinecomputer in milliseconden (ms)

T. water: Hier wordt de koeivloeistoftemperatuur afgebeeld in graden Celsius.

T. gas: Hier wordt de gastemperatuur afgebeeld in graden Celsius.

Druk: Hier wordt de gasdruk in het systeem (na het filter) afgebeeld in de eenheid bar.

Lambda: Indien het lambda-signaal is aangesloten, wordt hier de spanning afgebeeld in Volts.

F1 - F2 Lambda:

Indien een lambda-sonde is aangesloten op de de gasrekeneenheid, dan kunt u in dit sub-menu het type lambdasonde kiezen dat is aangesloten. Door op het pijltje te drukken komen de verschillende opties naar voren.

Noertuig configu	ratie - Configuratie: Alfa155	2.0 169/001					
F1 Overschak.	Type La	ambda sonde			0 - 1 0 - 1 0 - 5	Volt Volt Volt	-
F2 Lambo	•				5 - 0 0.8	Volt 1.6 Volt	
F3 Inhoud gas	stank						
F4 K invoeg	ien.						
F5 - Esc Afsi	uite						
BENZINE	Toeren 846rpm Livello 81	Tinj.gas Tinj.benzine	0,00 4,26	T.water T.gas Druk.	65*C 38*C 1,01bar	Lambda	0,47V

HET NIET MOGELIJK OM EEN LINEAIRE / BREEDBAND LAMBDA-SONDE AAN TE SLUITEN!!

F1 – F3 Inhoud gastank

Hier kunt u het type tankniveau-sensor kiezen dat het systeem gebruikt. Door op het pijltje te drukken komen de verschillende opties naar voren. De meest voorkomende sensor in de Landi applicaties is de 0-90 Ohm sensor.

Voertuig configuratie - Cor	nfiguratie: Voorbeeldauto#001			- 2 🛛	Voertuig configura	tie - Configuratie: Voorbee	Idauto#001			
F1 Overschak. op gas	Type tank zender		0 - 90 ohm A.E.B. 0 - 90 ohm	•	F1 Overschak. op	Type ta gas Niet sta	nk zender ndaard niveau re	ferenties	Niet stand	laard •
F2 Lambda			Landi Niet standaard Niet standaard ge-ii	nvertee	F2 Lambda	Reserv 1/4 2/4	e		10 35 65	(0;255)
F3 Inhoud gastank					F3 Inhoud gast	3/4 Accept	eren		90 Acceptere	en
F4 K invoegen					F4 K invoege	,				
F5 - Esc Afsluite					F5 - Esc Afslui	te				
BENZINE Toer	en Orpm Tinj.gas Tinj.benzine Io O	0,00 T.water 0,00 T.gas Druk.	65°C Lambda 33°C 1,01bar	0,45V	BENZINE	Toeren Orpm Livello O	Tinj.gas Tinj.benzine	0,00 T.water 0,00 T.gas Druk.	65°C L 33°C 1,01bar	ambda 0,45V

Indien er afwijkingen in de indicatie zijn, kan dit worden gecorrigeerd met behulp van de optie "Niet standaard".

Hier kunt u de grenswaarde voor het aansturen van elke LED bepalen. Hoe hoger u de waarde voor de desbetreffende LED instelt, des te eerder de LED uit gaat, dus een legere tank wordt aangegeven. Hoe hoger deze waarde, des te hoger de weerstand. Voor de "**Niet standard ge-inverteerd**" optie geldt precies het tegenovergestelde. De waarden die u invult zijn gerelateerd aan de waarde bij "**livello**" die bij de in- en uitgangssignalen wordt afgebeeld.

Druk op Enter toets of "Accepteren" om de wijziging door te voeren.

<u>F1 – F4 K invoegen</u>

U DIENT DIT SUB-MENU ALLEEN TE RAADPLEGEN INDIEN U EEN GEVORDERDE INSTALLATEUR BENT.

In dit sub-menu kunt u de K-factor (vertaalsleutel) instellen voor elk toerental en motorbelasting (Benzine injectietijd).

U ziet een grote matrix met aan de bovenzijde van links naar rechts het toerental uiteengezet en aan de linkerzijde de benzine injectietijd (motorbelasting) van boven naar beneden. In deze matrix ziet u een balletje of punt bewegen welke het huidige toerental en benzine injectietijd aan geeft. Het balletje is rood wanneer de motor op benzine loopt en blauw als de motor op gas loopt.

De waarde van de cel onder het balletje is de actuele K-factor (vertaal factor).

De waarde van 128 is een K-factor van 1.

Sterk vereenvoudigd kunt u het omrekenen van de benzine injectietijd (Tinj. B) naar de gas-injectietijd (Tinj. G) met de volgende formule omschrijven:

Tinj. G = Tinj. B x K

Waarin K = waarde cel / 128

Dus als de waarde in de cel 128 is, dan is de K-factor; 128 / 128 = 1 en is de Gas-injectietijd gelijk aan de Benzineinjectietijd. Maar doordat er ook allerlei andere correcties in de berekening worden meegenomen, zullen de gas- en benzine injectietijd niet precies aan elkaar gelijk zijn.

Als de waarde in de cel dus kleiner dan 128 is zullen de gas-injectietijden dus korter worden en boven de 128 langer worden.

🛤 Voertuig configura	atie - Configura	tie: Voorb	eldauto#	01										- 2 🛛	Voertuig configuratie -	Configuratie:	Voorbeel	Idauto#O	91										- 6 🛛
	inj	/rpn 50	900	1200	1600	2200	2800	3200	3800	4400	5000	5600	6500	30%		inj/rpi	500	900	1200	1600	2200	2800	3200	3800	4400	5000	5600	6500	30%
F1 Overschak. op	p gas 2	00 12	8 128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128		F1 Overschak, op ga	2,00	123	123	123	128	128	128	128	128	128	128	128	128	
	З,	00 12	8 128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128			3,00	123	123	123	128	128	128	128	128	128	128	128	128	
	4,	00 12	8 😐	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128			4,00	123	723	123	128	128	128	128	128	128	128	128	128	
	5,	00 12	8 128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128			5,00	123	123	123	128	128	128	128	128	128	128	128	128	
E2 Lambda	6,	00 12	8 128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	- 0%	E21 ambda	6,00	123	123	123	128	128	128	128	128	128	128	128	128	0%
T 2 Comboo	. 7	00 12	8 128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128		1 2 Centode	7,00	123	123	123	128	128	128	128	128	128	128	128	128	
	8,	00 12	8 128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128			8,00	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	
	9,	00 12	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128			9,00	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	
	10	00 12	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	-30%		12,00	120	128	128	128	128	120	128	128	128	128	128	128	-30%
F3 Inhoud gast	tank 14	00 12	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	0,4%	F3 Inhoud gastank	14.00	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	-0.7%
	18	.00 12	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128			18.00	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	
F4 K invoege	en					St	art ca	libratie		6	•				F4 K invoegen						Eine	de cal	ibratie	. (Calibra	atie m	od.	Sch	akelaar
F5 - Esc Afslu	ite	Injecto	or ope	ening	s tijd					1	2	ms			F5 - Esc Afsluite	Inj	ector	r ope	nings	s tijd			1		ŀ	2	m	5	
BENZINE	Toeren Livello	887rpi 11	n Tin Tin 1	.gas .benz	ine	0,0 4,0	0	T.wa T.ga Drul	ater as k.	6 3 1,02	2°C 3°C bar	Lambo	la	0,47V	GAS To	vello	29rpm 111	Tinj Tinj	gas benzir	ne	3,71 3,61		T.wa T.ga Druk	iter s	7 3 0,99	1°C 5°C Ibar	Lamb	da	0,47V

Als u de K-factor in een bepaald gebied of van de gehele map wilt wijzigen, dan dient u te beginnen door op "**start calibratie**" te drukken. Vanaf dit moment kunt u van brandstofsoort wisselen door op "**schakelaar**" te drukken. De hardware schakelaar is nu buiten werking gezet, pas als u weer de calibratie eindigt, werkt alles weer normaal.

Injector-openingstijd: Dit is de minimale tijdsduur dat de gasinjector wordt aangestuurd. Ook als de berekende tijd korter is zal de gasinjector minimaal met de aangegeven tijd worden aangestuurd. U kunt deze minimale waarde zelf instellen.

Calibreren in specifieke gebieden:

Indien u de K-factor in bepaalde gebieden wilt wijzigen of calibreren dient u dat op de volgende wijze te doen.

- Laat de motor stationair warmlopen.
- Start de calibratie.
- Laat de motor op benzine lopen door op schakelaar op het scherm te drukken. (op dit moment wordt de gemiddelde benzine injectietijd onthouden) Kijk zelf ook naar de gemiddelde benzine injectietijd die u ziet langskomen.
- Schakel naar gas en kijk wat er met de benzine injectietijd gebeurt. De benzine rekeneenheid zal in closed loop regeling de injectietijd aanpassen aan de hand van het lambda signaal. Als de K factor te klein is zal de benzine injectietijd toenemen omdat er immers te weinig gas wordt geinjecteerd en andersom. U kunt rechts in het beeld zien hoeveel (procentueel) de benzine injectietijd is verandert ten opzichte van de eerder gemeten gemiddelde tijd. ZORG ER DUS VOOR DAT DE BELASTING OP DE MOTOR GELIJK BLIJFT, ANDERS VERANDERT OOK DE BENZINE INJECTIETIJD EN DOET U GEEN GOEDE METING. PAS OP VOOR IN EN UIT SCHAKELENDE AIRCO'S BIJVOORBEELD.

Landi LSI handleiding

Interfacesoftware

- Selecteer een gebied rond de positie van het balletje met de muis zoals in het scherm hieronder en druk op enter en een kleinere window zal openen waarin u de nieuwe K-factor kunt invullen. De computer geeft zelf al aan de hand van het percentage aan de rechterkant een suggestie voor een nieuwe K-factor.
- Druk op OK om de nieuwe K-factor in de cellen te plaatsen. U kunt zowel een absolute, als een lineaire verandering als een procentuele verandering invoeren.
- Schakel nu terug naar benzine en begin de procedure opnieuw, totdat de benzine injectie nagenoeg gelijk blijft als u van de ene naar de andere brandstof schakelt. Het percentage aan de rechterkant zal dus in de buurt van de 0% moeten blijven. Probeer dit percentage tussen maximaal +5% en -5% te krijgen als verschil tussen benzine en gas.
- Eindig de calibratie door op "Einde calibratie" te drukken.





F1 – F5 Esc. Afsluiten

Met deze toets keer u terug naar het hoofdmenu.

F2 Display

Hier kunt u de belangrijkste in- en uitgangssignalen en de status van het systeem bekijken.

- 1. Hier wordt het toerental zowel in een digitale als analoge weergave afgebeeld.
- 2. Met de Sub-key LED wordt aangegeven of het contact volgens het systeem aan staat. Fel rood is aan, donker groen is uit.
- 3. De Cut-off LED licht rood op in geval van een decelleratie fuel cut-off, waarin de injectoren niet worden aangestuurd. Deze deceleratie herkenning kan ook voor het overschakelen worden gebruikt.
- 4. Met de Gas en Benzine LEDs wordt aangegeven of de motor op gas of op benzine draait. De Fel brandende LED geeft de huidige status aan.
- 5. De gassysteemdruk wordt afgebeeld.
- 6. Daaronder worden de benzine- en gasinjectietijden weergegeven en de brandstofniveausensorstand.
- 7. In deze cel worden de ingangssignalen: motortemperatuur, gastemperatuur en spanning voor de aansturing van de injectoren weergeven.
- 8. Onderaan kunt u het lambda signaal zijn als deze is aangesloten.



F3 Diagnose

Wanneer er een fout is opgetreden in het systeem en dit ook wordt aangegeven door de keuzeschakelaar (benzine LED brandt constant en gas LED geeft een laag frequent knippersignaal en de buzzer maakt een laag frequent akoestisch geluid), dan kan deze foutcode worden uitgelezen op de diagnose pagina. Wanneer de oorzaak van het probleem dat de foutcode heeft veroorzaakt, is opgelost, kan de foutcode worden gewist door de "**Reset fouten**" knop in te drukken terwijl het contact van de auto uit is. De foutcode zal direct terug komen als het probleem niet daadwerkelijk is opgelost. Indien er geen foutcode aanwezig is, geeft de diagnosepagina ook niets weer.

Diagnose controle	Toestand	Diagnose controle		Toestand	Actie
GAS injectors (1)	FOUT	ECU zelf-diagnose		OK	Schakel naar ben
()		GAS injectors		OK	Schakel naar ben
		Lage druk		OK	Schakel naar ben
		DHoge druk		OK	Geen
		Motor temperatuur is niet aangeslote	n	OK	Geen
		Lage motor temp.	10,62	OK	Schakel naar benzine
		Hoge motor temp.	152,5	OK	Schakel naar ben
		GAS temperatuur is niet aangesloten		OK	Schakel naar ben
		Lage GAS temp.	-40	OK	Geen
		☑Hoge GAS temp.	175	OK	Schakel naar ben
		Afsluiter van de verdamper		OK	Schakel naar ben
		Benzine injectors		OK	Schakel naar ben
		-			
Gebruiksduur		Gebruiksduur			₽ = controle mogelijk
Tijd op Benzine 0:00 (h:mm)	Beset fouten	Tijd op Benzine 0:	00 (h:mm)		Reset fouten
Tijd op GAS 0:00 (h:mm)		Tijd op GAS 0:	00 (h:mm)		
	Exit	Reset tijden			Exit

De rechter afbeelding geeft aan welke fouten kunnen worden gedetecteerd en indien zij optreden worden aangegeven.

Op het diagnose scherm kunt u tevens zien hoeveel tijd het voertuig op benzine en op gas heeft gereden vanaf het moment van de installatie.

F4 Automatische calibratie

In dit sub-menu kunt u de automatische calibratie uitvoeren, wat inhoudt dat de K-factor (zoals in het sub menu "F1 – F4 K invoegen" wordt uitgelegd) automatisch wordt bepaald voor het gehele motor gebied. In de hierna volgende tekst wordt uitgelegd hoe de procedure uit te voeren en worden tips gegeven om een goede calibratie te verkrijgen.

Druk om te beginnen op F4 of op de toets "F4" van het hoofdmenu en het onderstaande scherm zal in beeld komen.

Automatische ECO calibration - Configuratie: Alta155 2.0 Tervool		
	Water temperatuur Gas temperatuur Voltage van de Gas ii Gas injectie tjd Benzine injectie tijd Druk	68°C 38°C njectors 13,86V 3,93ms 3,87ms 0,96bar
RPM 0 0860 7	0 1 Lambda 0,47V	
Druk op ENTER om	AUTOCALIBRATIE te	e starten
	Exit	

Door nu op "Enter" op uw toetsenbord te drukken zal de automatische calibratie procedure in werking treden.

Automa	tische ECU calibration	- Configurat	tie: Alfa155 2.0 16V#001	×
2	Wilt U alleen de configurati	ie file van deze	ECU optimaliseren?	
	(<u>Y</u> es	No	Cancel	

Kies "Yes" wanneer de bovenstaande vraag aan u wordt gesteld.

Automatische ECU calibration - Configuratie: Alfa155 2.0 169/001		- 8 🗙
	Water temperatuur 73°C Gas temperatuur 40°C Voltage van de Gas injectors 14,11V Gas injectie tjd 0,00ms Benzine injectie tijd 3,07ms Druk 0,99bar	
RPM JUJU	Lambda 0,47V	
Houd toerenta	ıl op 3000 rpm onbelast	
_	Exit	

Vanaf dit moment houdt u het toerental op 3000 RPM met de versnelling in zijn vrij. Dit is soms een beetje moeilijk en vergt een stabiele voet en enige ervaring. De computer geeft aan wanneer deze begint met het calibreren. Het toerental zal soms iets schommelen, doordat de computer van de ene naar de andere brandstof schakelt. Het is aan te bevelen om enkele constante verbruikers aan te zetten, zoals de airconditioning op de volle stand, achterruitverwarming, blower, grootlicht en of stuurbekrachtiging. Dit om de motorbelasting en dus de injectietijden iets op te voeren, waardoor de calibratie preciezer wordt.

De calibratie duurt afhankelijk van de initiële afwijking ongeveer 30 sec. tot 2 minuten.

Lutomatische ECU calibration - Configuratie: Alfa155 2.0 169/4001		- 2 🛛
	Water temperatuur Gas temperatuur Voltage van de Gas injectors Gas injectie tjd Benzine injectie tijd Druk	84°C 41°C 14,04V 3,59ms 3,08ms 0,96bar
RPM 0 0830 7	0 1 Lambda 0,47V	
Autocalibra	tie correct verlopen.	
	Exit	

Wanner de computer klaar is met de calibratie geeft deze dit aan middels het hierboven afgebeelde scherm. De nieuwe calibratie is dan al in de ECU geladen. Druk op "exit" om het menu te verlaten. Wilt u de gevonden K-factoren zien, dan dient u naar sub-menu F1 – F4 K invoegen te gaan.

F5 Modificeren van de calibratie

Naast de mogelijkheid tot het modificeren van de calibratie (K-factor) in het submenu "**F1 – F4 K invoegen**" kunt u in het F5 submenu met behulp van een kleiner kenveld de K-factoren aanpassen.



Met het bovenstaande overzicht kunt u de K-factoren aanpassen. In functie van het toerental en de motorbelasting zal de juiste cel blauw kleuren. In het geval de afbeelding draait de motor stationair.

Laat de motor eerst op benzine draaien in het gebied dat je wilt calibreren. Kijk naar de benzine-injectietijd en onthoud de gemiddelde injectietijd. Zorg ervoor dat het toerental en de motorbelasting gelijk blijft, terwijl je na gas overschakelt. (*De overschakelinstellingen moeten op acceleratie staan en het minimale toerental moet laag genoeg zijn ingesteld.*) De benzine-injectietijd zal waarschijnlijk significant veranderen en rond een ander gemiddelde stabiliseren. Indien de benzine-injectietijd significant toeneemt, dan is de K-factor en dus de gas-injectietijd te laag. Dus moet de K-factor worden opgehoogd. Dit kan met behulp van de "**Page Up**" toets op uw toetsenbord. Indien de benzine-injectietijd significant afneemt, dan ik de K-factor juist te hoog en moet deze toenemen. Gebruik hier de "**Page down**" toets voor.

Controleer regelmatig het verschil tussen op benzine draaien en op gas, om te kunnen zien of de K-factoren correct zijn.

-5		0	0	()
0		0	0	()
0		0	0	()
0		0	0	()
GAS	Tinj.benz	ine 3,2	4ms	.ambda	0,47V
/erhood zor	ne (Pallin)	Evit (Esc)	Verlaad zon	

F6 Opslaan huidige configuratie

Met deze optie kunt u de huidige configuratie in het geheugen van het programma (bijvoorbeeld als u verbonden bent met een ECU) opslaan op de harde schijf van uw PC. Hier kunt u de configuratie en dus de instellingen die u heeft gemaakt veilig stellen en eventueel later in een andere ECU laden.



U kunt de configuratie file zelf een naam geven en in de door u gewenste map opslaan. De configuratie filenaam bestaat uit een voorste en een achterste deel. Het eerste deel is de naam en geeft aan voor welk voertuig de configuratie bestemd is en achter het # teken wordt een revisienummer van drie cijfers gegeven. Zo kunt u wanneer u een wijziging aanbrengt in de configuratie onder de zelfde naam opslaan alleen met het revisienummer met 1 op te hogen. Zo weet u voor uzelf wat de laatste configuratie was.

Aan de hand van het aantal cilinders dat is ingesteld, slaat het programma de configuratie op als een 3-4 cilinder of 5-8 cilinder file op.

Sla geen configuratiefile op terwijl de motor loopt!

F7 Nieuwe configuratie

Met deze optie kunt u een andere configuratie in het geheugen van het interfaceprogramma of ook in de ECU laden. Als u niet verbonden bent met de ECU wordt de configuratie alleen in het werkgeheugen van het interfaceprogramma geladen, wanneer u verbonden bent met de ECU wordt de configuratie ook in de ECU geladen. Het programma zal u vragen of de configuratie reeds in het geheugen, moet worden opgeslagen.

- Config	
21	PG fa155 20 16V#001 (29-07-2004 - 13:14) fa155 20 16V#003 (29-07-2004 - 13:47) porbeeldauto#001 (29-07-2004 - 13:15)

Kies uit het juiste mapje de configuratie die u wilt laden in de ECU of het werkgeheugen van het interfaceprogramma. De geselecteerde configuratie kleur blauw, druk nu op "**OK**" om te bevestigen. Laad geen configuratiefile, terwijl de motor loopt!

F8 ECU programmeren

Met deze optie kunt de ECU met een andere firmware versie (ouder of nieuwer) programeren. De firmware is iets anders dan de configuratiefile. De configuratiefile is de file waarin de instellingen en waarden voor en bepaald voertuig zijn vastgelegd, terwijl de firmware de software is, waarin is vastgelegd wat de ECU moet doen en waar alle routines staan omschreven.

Van tijd tot tijd komen er nieuwe firmwareversies uit waarin de strategie is uitgebreid of aangepast.

Selecteer prog	rammeer file	? 🔀	
Look jn:	Firmware 💌 🗲 🖻 📸		
My Recent Documents	[IRE184_LAN#00601.plr [IRE184_LAN#00800.plr		
Desktop			
My Documents			Ecu programmeren
My Computer			File: LRE18 Data: 26-11-
My Network Places	File name: LRE184_LAN#00601.pt	<u>Open</u>	Programma
	Files of type: Programmeer files voor 3-4 cylinder	Cancel	

i progran	meren	
File:	LRE184_LAN#00601	l.plr
Data:	26-11-2003 - 16:51	

Wanneer u dit submenu activeert krijgt u een window om de gewenste firmware te selecteren. LRE184... files zijn voor de 3-4 cilinder motoren terwijl de LRE188... files voor de 5-8 cilinder motoren zijn.

Selecteer de gewenste firmwarefile en druk op "Open". In een nieuw window wordt uw keuze aangegeven en kunt u nog voor een ander bestand kiezen, annuleren of bevestigen door op "programma" te drukken.

De ECU wordt nu met de nieuwe firmware geladen en daarna wordt dezelfde configuratie er weer ingeladen.

Om deze optie mogelijk te maken, dient minimaal microsoft internet explorer versie 5.5 geïnstalleerd te zijn.

F9 Vernieuwen kaarten en mappen

Met deze optie kunt u het interfaceprogramma van nieuwe configuraties en firmwareversies voorzien afkomstig van floppy, CD of ander locaties die zelf kunt opgeven.



Aan de hand van het hierboven afgebeelde scherm wat u in beeld krijgt als u dit sub-menu kiest, kunt u aangeven waar het programma de nieuwe bestanden vandaan kan halen.

<u>F10 Exit</u>

U kunt het programma verlaten en afsluiten door vanuit de beginpagina F4 in te drukken of door het kruisje in de rechter boven hoek aan te klikken. Het kan zijn dat het programma u vraagt de data in het geheugen op te slaan.

SYSTEEMCONTROLE EN AFSTELLINGEN

Systeemcontrole:

Na de afronding van de inbouw, dient u het systeem te controleren, te calibreren en proef te rijden volgens de hieronder beschreven procedure.

Systeemcontrole op benzine

Start de motor op benzine en laat deze stationair draaien. Schakel niet eerder over naar gas voordat vermeld wordt in de procedure.

Sluit het interfaceprogramma aan op de auto om de volgende signalen te controleren:

- Toerentalsignaal
- Koelvloeistof temperatuursignaal
- MAP-signaal (indien gebruikt door het LPG-systeem)
- Benzine-injectietijd
- Foutcodes
- Adaptieve correctie waarde *Slow fuel-trim

* De Slow fuel trim is een parameter van de benzine computer die de adaptieve correctie van de brandstof dosering aangeeft.

Als de slow fuel trim een lagere waarde heeft dan –20% en een hogere waarde heeft dan + 30%, is het te aan te bevelen om deze te resetten alvorens verder te gaan.

ATTENTIE: Ga niet verder als er een foutcode is opgeslagen. Los dan allereerst dit probleem op.

Verbind de PC of laptop middels de interfacekabel met de LPG ECU.

- Laad de juiste configuratie voor het desbetreffende voertuig in de ECU of maak gebruik van de standaard file indien nog geen configuratie voor dit type voertuig beschikbaar is. Indien u gebruik maakt van de standaard configuratie, dient u het systeem op het voertuig te calibreren. Dit betekent het calibreren van de signalen (RPM, etc.) en het calibreren van de K-factoren. Zie hiervoor de paragraaf "Zelf calibreren" of de interfacesoftware omschrijving. Controleer de volgende signalen op de laptop computer en de scantool op onderlinge afwijkingen terwijl de motor op benzine loopt.
 - Toerental signaal afwijking +/- 50 rpm
 - Koelwater temperatuur afwijking +/- 3°C
 - MAP signaal (indien gebruikt door het LPG-systeem) afwijking +/- 50 mbar

Indien deze sigalen niet correct zijn, dient u de instellingen middels de interface-software wijzigen. Raagpleeg het deel dat de interface-software behandeld of de het trouble shooting gedeelte.

Systeem controle op LPG

Schakel over naar LPG als de motor warm is.

- Controleer allereerst op eventuele gaslekkages.
- Controleer of de nozzle-bevestigingen in het spruitstuk geen valse lucht aanzuigen.
- Controleer de volgende LPG-signalen terwijl de motor stationair draait.
 - Gas temperatuur (moet tenminste boven de omgevingstemperatuur zijn).
 - De systeemwerkdruk moet bij stationair draaien tussen 1,95 en 2,00 bar zijn voor ongecompenseerde systemen met absolute drukmeting (MED-uitvoering). Tussen de 1,25 en 1,35 bar voor gecompenseerde systemen met absolute drukmeting (MED-uitvoering voor turbomotoren. En tussen de 0.95 en 1,0 bar voor gecompenseerde met verschil drukverschilmeting. (Matrix uitvoering).

Stel zonodig de systeemdruk af.

Als alle signalen en de gasdruk juist zijn en als de motor tevens goed stationair draait, controleer dan de volgende punten tijdens een proefrit:

- Overschakelen van benzine naar LPG en omgekeerd.
- Driveability gedurende plotselinge deceleratie.
- Driveability gedurende plotselinge acceleratie.
- Overname probleem tijdens acceleratie vanuit stationair rijdende auto.

Raadpleeg de storingstabel als één van de bovenstaande aspecten zich niet correct gedraagt.

Controles na de proefrit

Na een proefrit van enkele kilometers moeten de volgende punten gecontroleerd worden:

- Controleer op foutcodes in het LPGsysteem middels de interface software.
- Controleer de systeemwerkdruk.
- Controleer het benzinesysteem op foutcodes middels het scantool.
- Controleer de slow fuel trim van de benzine computer. Deze mag niet teveel afwijken van de eerder opgenomen (genoteerde) waarde.

Landi LSI handleiding

Systeemdruk afstellen

Als de systeemdruk bij stationair draaiende motor afwijkt, moet de volgende procedure worden gevolgd:

Stel de druk niet af als deze slechts een fractie te hoog is daar deze wat lager wordt na de eerste kilometers en als de drukregelaar opwarmt.

Verstel de druk op de verdamper / drukregelaar, terwijl de motor stationair draait en met de interface-software aangesloten om de druk te kunnen aflezen.

Om de druk te verhogen moet de stelschroef tegen de klok in gedraaid worden. Om de druk te verlagen moet de stelschroef met de klok mee gedraaid worden.

Zelf calibreren

Naast de informatie die al genoemd is in het gedeelte waar de interfacesoftware wordt uitgelegd, wordt hier het stappen diagram voor het zelf calibreren met behulp van de standaard configuartie file. Raadpleeg voor aanvullende informatie de Interface-omschrijving.

Stappendiagram voor calibratie:

- 1. Maak verbinding met de ECU
- 2. Laad de standaard configuratiefile voor 3-4 cil. of 5-8 cil. in met submenu "F7 nieuwe configuratie laden".
- 3. Stel de voertuigparameters in onder submenu "F1 automotive configuratie"
 - a. Onder F1 F1 Overschakelen op gas
 - i. Cilinderinhoud
 - ii. Type RPM signaal
 - iii. Aantal cilinders
 - iv. Ontstekingstype
 - v. Dubbellooptijd
 - b. Onder F1 F2 Lambda sonde type (indien aangesloten)
 - c. Onder F1 F3 Inhoud gastank
- 4. Controleer de signalen; RPM, watertemperatuur, gastemperatuur, benzine-injectietijden. Wijzig indien nodig eerder genoemde instellingen en of aansluitingen indien de signalen niet correct zijn.
- 5. Sla (indien alle signalen correct zijn) de configuratiefile op onder een eigen naam "voertuigtype#000" om de instellingen veilig te stellen. Laat de motor niet lopen tijdens het opslaan!
- 6. Laat de motor kortstondig op gas lopen om het systeem op druk te brengen en zodat u de druk kunt controleren. Handhaaf de drukgegevens hierboven genoemd bij "systeem controle op LPG"
- 7. Laad de motor op benzine warmlopen.
- 8. Start het submenu "F4 Automatische calibratie".
- 9. Schakel constante verbruikers aan om de injectietijden te verlengen. (Achterruitverwarming, groot licht, blower, airconditioning, stuurbekrachtiging (stuur volledig tot aanslag draaien)).
- 10. Voer de autmatische calibratie uit met de verbruikers zoals bij het interfacesoftware hoofdstuk wordt omschreven.
- Controleer (na de calibratie) hoe de motor loopt op gas. Controleer de verandering van de benzineinjectietijden op benzine en op gas. Het verschil mag niet meer dan 5% bedragen op stationair. (Dit kunt u controleren in F1 – F4 K invoegen.)
- 12. Sla (indien calibratie correct) de configuratiefile op onder dezelfde naam op om de instellingen veilig te stellen. Laat de motor niet lopen tijdens het opslaan!
- 13. Controleer hoe de auto op gas rijdt. Schakel in een constante snelheid en motorbelstingssituatie van benzine en gas heen en weer om de verandering van de benzine-injectietijden te controleren. Wenselijk is om een afwijking van binnen de 8% te behouden. Stel eventueel de F-factor bij met behulp van de handmatige calibratie onder submenu F1 – F4 K invoegen of onder submenu F5 modificeren van de calibratie

ONDERHOUD EN SERVICE

<u>Inleiding</u>

Het Landi LSI systeem is zo ontworpen dat er zo min mogelijk onderhoud en service aan hoeft te worden verleend. De staat van het systeem valt en staat ook nog steeds met de kwaliteit van de inbouw en voorgaande onderhoudsbeurten.

Het onderhoud dient periodiek te worden uitgevoerd, zoals dat ook staat vermeld in het onderhoudsschema in de gebruikershandleiding van het systeem.

De eerste onderhoudsbeurt staat gepland 30.000 km na de inbouw van de installatie met vervolgens een interval van 60.000 km.

Na het onderhoud dient het onderhoudsschema in de gebruikershandleiding te worden ingevuld. De volgende onderdelen dienen te worden vermeld.

- Datum van onderhoud
- Kilometerstand van de voertuig.
- Aanvinken van de uitgevoerde werkzaamheden; filter vervangen en algehele controle.
- Paraaf van de uitvoerder en stempel van dealer of inbouwstation.

Voor het uitvoeren van het onderhoud is het nodig de inhoud van deze gehele installateurshandleiding te kennen, over de juiste gereedschappen en over de interface software te beschikken.

In de hierna volgende paragrafen van dit hoofdstuk zullen alle onderdelen die tijdens het onderhoud en service moeten worden uitgevoerd, worden genoemd en uitgelegd. Zorg dat dit volledig en zorgvuldig wordt uitgevoerd en gelieve ook in dezelfde volgorde, voor het behoud van een tevreden klant.

Onderhoudswerkzaamheden

Controle van foutcodes en diagnoses

Sluit uw PC of laptop met de interface software aan op de gas-ECU m.b.v. de interface kabel. Zie voor het aansluiten en voor het werken met het hoofdstuk interface-software.

Controleer of er foutcodes in het systeem aanwezig zijn. (Ook als het systeem niet is teruggeschakeld naar benzine en de keuzeschakelaar geen waarschuwing geeft, kan het zijn dat er een foutcode aanwezig is. (Dit is afhankelijk van het soort foutcode.)

Verhelp de storing die deze foutcode heeft veroorzaakt. Raadpleeg hierbij de storingstabel.

Wis na het verhelpen van de oorzaak de foutcode uit het geheugen van de gas-ECU en controleer of de foutcode terugkomt. Indien dit het geval is, is het probleem niet goed opgelost of dient u de oorzaak misschien ergens anders te zoeken.

Uitwendige controle

Pleeg een visuele inspectie op het gehele systeem en let op beschadigingen en slijtage van alle onderdelen. Let met name op de volgende aspecten:

- Lekkage en beschadigingen van de vulslang en koppelingen.
- Lekkage van de appendages van de tank.
- Lekkage en beschadigingen van de afnameslang en koppelingen.
- Staat van de elektrische aansluitingen op de tank.
- De bevestiging van de tank.
- De bevestigingen van de verschillende onderdelen onder de motorkap.
- Lekkage, beschadigingen en slijtage van de drooggasslangen en aansluitingen.
- Lekkage, beschadigingen en slijtage van de waterslangen en aansluitingen.
- Elektrische aansluitingen van de kabelboom onder de motorkap.

Verhelp eventuele lekkages en beschadigingen en voorkom het probleem in de toekomst door bijvoorbeeld slangen en leidingen anders te laten lopen, waardoor slijtage wordt voorkomen of door extra bescherming aan te brengen.

Filterunit-onderhoud

Het filterelement dient op periodieke basis vernieuwd te worden. Dit kan gebeuren door het deksel van de filter unit te verwijderen zoals bij het filter-unit wordt besproken. Reinig de binnenkant van het filterhuis alvorens het nieuwe element te plaatsen. Gebruik hiervoor GEEN agressieve schoonmaakmiddelen, vanwege beschadiging van de afdichtingsringen. Het gebruik van een doek of papier is voldoende. Zorg ervoor dat er geen stof of deeltjes achterblijven in de filterunit.

Gebruik de filter-vervangingsset

Plaats de nieuwe O-ringen en monteer het nieuwe filter en het deksel weer. Het element dient de eerste keer 30.000 km na de installatie van het LPG systeem vernieuwd te worden en vervolgens met een interval van 60.000 km.

Controle en afstellen van de systeemwerkdruk

Controleer en stel de systeemwerkdruk af na het vervangen van het filterelement. Een verstopt filter element zal namelijk een drukval veroorzaken. De drukregelaar levert in dit geval wel de juiste druk, maar de druk achter het filter is dan lager. Controleer de systeemwerkdruk terwijl de motor stationair op gas draait en maak hiervoor gebruik van de interface software. De systeemwerkdruk moet bij stationair draaien tussen 1,95 en 2,00 bar zijn voor ongecompenseerde systemen met absolute drukmeting (MED-uitvoering). Tussen de 1,25 en 1,35 bar voor gecompenseerde systemen met absolute drukmeting (MED-uitvoering voor turbomotoren. En tussen de 0.95 en 1,0 bar voor gecompenseerde met relatieve drukverschilmeting. (Matrix uitvoering).

TROUBLESHOOTING

Controle

De onderstaande controles dienen uitgevoerd te worden indien het voertuig tekenen van problemen geeft:

- Controleer de werkdruk van het systeem. De systeemwerkdruk moet bij stationair draaien tussen 1,95 en 2,00 bar zijn voor ongecompenseerde systemen met absolute drukmeting (MED-uitvoering). Tussen de 1,25 en 1,35 bar voor gecompenseerde systemen met absolute drukmeting (MED-uitvoering voor turbomotoren. En tussen de 0.95 en 1,0 bar voor gecompenseerde met verschil drukverschilmeting. (Matrix uitvoering).

Storingstabel

OVERSCHAKELEN VAN BEN	OVERSCHAKELEN VAN BENZINE NAAR GAS								
Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing							
	De motortemperatuur is nog te laag om over te schakelen.	Laat de motor opwarmen.							
	De motortemperatuursensor is niet goed aangesloten.	Meet of de zwarte draad aan massa is verbonden. Controleer of er een spanning tussen de 0 en 5 V op de							
	Temp. sensor is defect.	oranje draad is.							
	Het type temperatuursensor is niet goed ingesteld. Controleer of de aangegeven temp. overeenkomt met de werkelijke temperatuur.	Wijzig de instelling en controleer of de temperatuur nu correct wordt gemeten.							
Het systeem wil niet overschakelen op gas.	De minimum koelvloeistoftemperatuur voor overschakelen is te hoog ingesteld.	Controleer de instelling <i>(in F1 – F1 Overschak. op gas)</i> en verlaag deze eventueel.							
	Het type overschakelen staat op <i>"in decelleratie"</i> en het voertuig maakt geen fuel cut-off.	Controleer of het voertuig een fuel cut-off maakt bij afremmen op de motor. Zo nee, stel het type overschakelen in op " <i>In accelleratie</i> ".							
	Het systeem herkent geen RPM signaal.	Zie probleem <i>"Geen RPM signaal aanwezig"</i> .							
	Het min. RPM voor overschakelen staat te hoog ingesteld.	Verlaag het overschakel toerental in submenu F1 – F1.							
Motor schakelt niet vloeiend over naar gas.	Dubbellooptijd is niet correct ingesteld.	Stel de juiste dubbellooptijd in. Bij korte injectieslangen en/of hoge RPM een korte tijd. (±0,04 sec.). Bij lange slangen en/of lage RPM een lange tijd (±0,12 sec.).							

Troubleshooting

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing	
	De gasafsluiters openen niet.	Controleer in de diagnose of er fouten geregistreerd staan. Controleer de mechanische werking van de afsluiters d.m.v. 12Volt op de spoel te zetten. Controleer of er 12Volt spanning op de aanstuurdraden van het gassysteem komt en of de polarisatie correct is (plus en min).	
Er komt geen gas.	De ECU ziet geen toerental (zie ook verder in storingstabel)	Controleer de bedrading en software- instellingen.	
	De koelvloeistof temperatuursensor geeft niets aan.	Controleer de bedrading / vervang sensor.	
	De gas-injectoren openen niet.	Controleer in de diagnose of er fouten geregistreerd staan. Controleer met de "Pulse Signal Identifier" of er een stuursignaal is.	
	De LSI ECU heeft een fout geregistreerd in diagnose	Controleer welke fout(en) en zoek de oorzaak.	
	De LSI ECU is defect.	Vervang de LSI ECU	
	Logic GND maakt geen goede massa.	Controleer de aansluiting met de multimeter en sluit de logic GND aan op een schone massa.	
Geen RPM signaal aanwezig	De bruine RPM signaal is niet goed aangesloten.	Controleer of er een pulse signaal aanwezig is op de bruine draad met behulp van een oscilloscooop of de "Pulse Signal Identifier".	
	Het type RPM signaal staat niet goed ingesteld.	Wijzig het type RPM signaal naar "zwak" in de interace software.	
	Er komt geen gas	Controleer of er gas in de tank zit of de hierboven genoemde punten.	
	De logic ground (ref. massa draad) is niet aangesloten.	Sluit de bedrading juist aan.	
De motor schakelt over naar gas	Een van de gasafsluiters is defect	Controleer punten bij "Er komt geen gas"	
en valt vervolgens stil.	Controleer de dubbellooptijd in F1	Pas de dubbellooptijd aan. Zie ook "Motor schakelt niet vloeiend over naar gas".	
	Brandstofmengsel is te arm of te rijk	Herhaal de calibratie-procedure	
	Een of meerdere injectors werken niet goed.	Controleer in diagnose de fouten en controleer het stuursignaal met de "Pulse signal Identifier"	
Het voertuig schakelt terug naar		Gasfilter is vervuild, vervang filter	
benzine.	Gasuruk is le laag	Stel gasdruk af op drukregelaar.	

MOTOR DRAAIT SLECHT OP GAS EN / OF DRIVEABILITY IS SLECHT.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing	
	Injectorslangen zijn te lang	Maak de injectorslangen zo kort mogelijk, zonder dat deze knikken.	
	K-factoren zijn incorrect.	Probeer de K-factoren bij hoge T-inj en lage RPM te modificeren (verlagen) tot beter resultaat.	
Motor pakt siecht op bij gasgeven.	Druk is niet goed.	Stel de druk goed af of probeer ongecompenseerd te werk te gaan.	
	De benzine-onderbrekingbedrading komt niet overeen met de bedrading van de gas-injectoren.	Zorg dat benzine-injector A met gas- injector A overeenkomt enz. Zie schema's.	
	De calibratiemap is incorrect	Hercalibreer via F4 of via F1 – F4. raadpleeg software gedeelte voor meer uitleg.	
Overnamegat tussen gas loslaten en vervolgens weer gas geven.	Te grote afstand tussen injectorrail en inlaat spruitstuk.	Herzie de installatie, kort de injectorslangen in en plaats de gasinjectoren dichter bij de cilinderkop.	
	Variabel inlaatspruitstuk	Plaats de injector verlangset.	
Het aangegeven toerental is niet gelijk aan het werkelijke toerental.	Configuratie instellingen zijn niet correct.	Stel het juiste aantal cilinders in en kies het juiste ontstekingstype of RPM signaal.	
	De benzine-onderbrekingbedrading komt niet overeen met de bedrading van de gas-injectoren.	Zorg dat benzine-injector A met gas- injector A overeenkomt enz. Zie schema's.	
	Niet alle gas-injectoren worden aangestuurd.	Controleer met de pulse signal identifier of door te kijken of er gas uit de uitgangen komt of de gas injectoren het doen.	
	Het aantal cilinders is niet goed in de configuratie ingesteld.	Controleer het ingestelde aantal cilinders in de configuartie en stel deze goed in. Submenu (F1 – F1).	
Motor loopt slecht op gas of niet op	Gas-injectorslangen of nozzles zijn verstopt.	Controleer de doorgang van deze onderdelen en maak ze eventueel gangbaar.	
alle cilinders.	Het ontstekingssysteem werkt niet optimaal.	Controleer de elektrode afstand van de bougies en verklein deze eventueel met 0,2 mm.	
	De injectorslangen zijn te lang of geknikt.	Maak de injectorslangen zo kort mogelijk, zonder dat deze knikken.	
	De gasdruk in het systeem is niet goed.	Controleer de druk en stel deze eventueel af tussen de 1,95 en 2,0 bar. Voor MED systemen gecompenseerd tussen de 1,25 en 1,35 bar stationair.	
	K-factor in de configuratie is niet correct.	Voor de automatische of handmatige calibratie uit. Zie hfdst. Interface software.	

MOTOR DRAAIT SLECHT OP GAS EN / OF DRIVEABILITY IS SLECHT.					
Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing			
		Gasfilter is vervuild			
		Het motorvermogen is te groot voor de verdamper.			
Het voertuig schakelt terug naar benzine bij hoge belasting.	De gasdruk is te laag bij hoge belasting.	Verdamper wordt niet warm genoeg. Controleer de temperatuur van het gas en de verdamper bij zware belasting. Controleer de waterrouting voor de verdamper.			
	Gas-injectietijden worden te lang bij een hoog toerental. Er kan niet	De gasdruk is te laag en zie bovenstaande oplossingen			
	voldoende gas worden geïnjecteerd.	Gas-injectormaat is te klein			
Met airconditioning ingeschakeld, wordt het stationair toerental van tijd tot tijd instabiel	De stationaire kolom is te breed en de K-waarden in de map met airco aan en uit verschillen te veel.	Controleer met warme motor de K- coefficienten in de 2 condities (airco aan en uit) en verander de bijbehorende zones in de map.			
	De lengtes van de injectorslangen is te lang.	Verander de lengte van de injectorslangen.			
	De injectorslangen zijn kruislings aangesloten.	Controleer of de juiste gasslang bij de juiste benzine-injector hoort.			
Ctationalis to crosstal in instabiol	Een van de injectors heeft een afwijkende interne diameter (andere maat injector).	Vervang afwijkende injector.			
(motor slaat over) maar lambda sonde werkt goed.	De stationaire regelklep geeft op een cilinder een andere luchthoeveelheid.	Herzie mechanische installatie van injectoren.			
	Luchtinvoer tussen gasinjectoren en cilinders.	Plaats injector verlengset.			
	Lambda-sonde geeft een langzamer of incorrect signaal.	Controleer werking van de lambda- sonde op benzine, controleer op gas of verwarming van de sonde correct is en of massa van de sonde goed is.			
	Incorrecte aansturing van de injectoren door foutieve firmware versie of injector-instelling.	Programmeer de ECU met de laatste firmware versie en kies de juiste injector-instelling.			
	De injectordriver in de ECU is defect.	Vervang de LSI-ECU			
Het mengsel is zo rijk of arm dat de motor stationair niet wil blijven draaien.	Fout in de aansluitingen van de uitschakelset van de benzine- injectoren.	Controleer de uitschakel-bedrading			
	Een injector kan stuk zijn.	Controleer de juiste werking van de injectoren en de aansturing ervan.			
	Injector nozzles van niet standaard diameter zijn geïnstalleerd.	Installeer de correcte nozzles.			

MOTOR DRAAIT SLECHT OP GAS EN / OF DRIVEABILITY IS SLECHT.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De motor mist een arbeidsslag en slaat vervolgens af.	De lambda-sonde werkt soms niet goed en het systeem verarmt de injectorwaarde meer dan nodig.	Controleer de juiste werking van de lambda-sonde en vervang deze indien.
De motor komt moeilijk op toeren en de lambda-sonde blijft rijk aangegeven.	De K-waarden in het acceleratiegebied hebben een zeer hoge waarde en het mengsel wordt zeer rijk.	Verlaag de waarden van de k-cellen beetje bij beetje totdat het voertuig beter presteert.
De motor komt moeilijk op toeren en de lambda-sonde blijft arm aangegeven.	De K-waarden in het acceleratiegebied hebben een zeer lage waarde en het mengsel wordt zeer arm.	Verhoog de waarden van de k-cellen totdat het voertuig beter presteert.
De motor springt vooruit bij lage	De benzine ECU past strategieën toe die het op gas functioneren tegenwerken.	Controleer en hercalibreer de carburatie-map
Sheineden.	De onstekingstiming van de motor is incorrect.	Controleer het ontstekingstijdstip en stel deze indien mogelijk af.
	De bougies zijn versleten of niet van het juiste type	Plaats nieuwe bougies.
De motor slaat over en / of ploft	De bougiekabels zijn oud en slaan door.	Vervang de bougiekabels met nieuwen.
	De onstekingstiming van de motor is incorrect.	Controleer het ontstekingstijdstip en stel deze indien mogelijk af.
	Het mengsel is te arm.	Verhoog de waarden van de k-cellen totdat het voertuig beter presteert.
De motor slaat af, na (langdurige) hoge belasting.	De verdamper wordt onvoldoende verwarmd of heeft een te lage capaciteit tijdens vollast, het gas zet verdampt te laat waardoor het mengsel later te rijk wordt.	Controleer verwarmingssysteem, plaats verdamper lager of plaats een extra verdamper.
Na een tijd met flink vermogen te rijden, schakelt het systeem terug naar benzine; het is nodig de motor af te zetten en de motor weer te starten om weer naar gas te schakelen.	De temperatuur van de verdamper wordt te laag en de LSI_ECU ontvangt hierop een foutmelding.	Her verwarmingssysteem van de verdamper (waterrouting) is onvoldoende. Controleer watertemperatuur en water aansluitingen.

Troubleshooting

	VERSCHILLENDE PROBLEMEN					
Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing				
	De zekering in de kabelboom is kapot.	Zekering vervangen				
Verlichting op de schakelaar gaat	De 12V na contact draad (wit/rood) is niet goed aangesloten.	Controleer met een multimeter of op deze draad 12V komt met contact aan.				
niet branden. <i>(na 10 sec. geen</i> <i>RPM en injectiesignaal gaan LED's</i> <i>uit</i>)	Draadbreuk of slecht contact in de bedrading van de ECU naar de Schakelaar.	Controleer met een multimeter of de draden ononderbroken zijn.				
	Logic GND maakt geen goede massa.	Controleer de aansluiting met de multimeter en sluit de logic GND aan op een schone massa.				
	De schakelaar is defect	Vervang de schakelaar				
De schakelaar geeft een alarmsignaal op gas, maar de interface software geeft geen storing aan.	Het aangesloten type gasinjectoren komt niet overeen met de software- instelling. Bijvoorbeeld Landi injectoren ingesteld en Matrix injectoren gemonteerd.	Controleer het ingestelde gas- injectortype (<i>F1 – F1 Overschak. Op</i> <i>gas, Injector type</i>). Laad de juiste configuratie in.				
De via de interface software aangegeven temperatuur komt niet overeen met de werkelijke	De motortemperatuursensor is niet goed aangesloten.	Meet of de zwarte draad aan massa is verbonden. Controleer of er een spanning tussen de 0 en 5 V op de oranje draad is aangesloten toestand aanwezig is.				
temperatuur.	Het type temperatuursensor is niet goed ingesteld.	Wijzig de instelling en controleer of het dan wel klopt.				
Het aangegeven toerental is niet gelijk aan het werkelijke toerental.	Configuratie instellingen zijn niet correct.	Stel het juiste aantal cilinders in en kies het juiste ontstekingstype of RPM signaal.				
Er moet zeer lang gestart worden voordat het voertuig aanslaat.	Dubbel mengsel (benzine + gas)	Controleer de uitschakelbedrading Vervang de LSI-ECU				
	Er zijn gas-injectoren met een te grote capaciteit gemonteerd.	Monteer een kleinere maat gas- injectoren en calibreer opnieuw.				
De gas-injectietijden zijn veel korter dan de benzine- injectietijden.	De K-factoren zijn niet goed ingesteld. U kunt dit zien als de benzine-injectietijden verschillen op benzine en gas.	Calibreer de F-factoren met behulp van de automatische of handmatige calibratie.				
	De MAP-compensatieslang is niet aangesloten op een voertuig waar dat wel bij moet.	Vooral bij stationair zullen de gas- injectietijden veel korter zijn. Sluit de MAP-compensatieslang aan en calibreer opnieuw.				
	Er zijn gas-injectoren met een te kleine capaciteit gemonteerd.	Monteer een grotere maat gas- injectoren en calibreer opnieuw.				
De gas-injectietijden zijn veel langer dan de benzine- injectietijden.	De K-factoren zijn niet goed ingesteld. U kunt dit zien als de benzine-injectietijden verschillen op benzine en gas.	Calibreer de F-factoren met behulp van de automatische of handmatige calibratie.				
	De MAP-compensatieslang is aangesloten op een voertuig waar dat NIET bij moet.	Vooral bij stationair zullen de gas- injectietijden veel langer zijn. Verwijder de MAP-compensatieslang en calibreer opnieuw.				

VERSCHILLENDE PROBLEMEN					
Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing			
	De instelling van de het type sensor is niet correct.	Ga naar submenu F1 – F3 en kies de correcte sensor of stel het zelf handmatig in met de niet standaard.			
De schakelaar geeft niet het juiste	De bedrading voor de tankniveau meting is niet goed aangesloten.	Zie overzicht aansluiten van tankmeter en sluit correct aan.			
brandstofniveau aan.	Er is draadbreuk of kortsluiting in de bedrading van de tankniveaumeting. Tankniveau helemaal vol = draadbreuk Tankniveau helemaal leeg = kortsluiting.	Controleer de bedrading met behulp van een multimeter.			
De ECU meet geen of continue extreem lange benzine- injectietijden.	Polarisatie (plus en min) van de benzine-onderbreking is niet goed aangesloten.	Controleer met behulp van de "Pulse signal Identifier" of er een pulse op de gekleurde/zwarte draden is.			
De ECI I meet alleen zeer korte	Het benzine-injector is van het "peak and hold type" en meet alleen de peak tijd.	Dit soort voertuigen kunnen niet worden omgebouwd met dit systeem.			
benzine-injectietijden.	Het betreft een simultaan of half sequentieel benzine- injectiesysteem.	Controleer of de injectietijden toenemen met de belasting. Dit soort voertuigen wordt afgeraden om te bouwen met dit systeem.			
Na enige (honderden) kilometers op gas gereden te hebben, vindt er een foutmelding plaats in het lambda-bereik.	De calibratiemap is niet correct.	Hercalibreer de map via F4 of F1 – F4 en controleer de fuel trim (fuel drift) met een OBD-tester.			
Waterverlies	De slangklemmen zijn niet goed gemonteerd of een waterslang schuurt langs een bewegend deel en is lekgeraakt.	Spoor het waterlek op en herzie de installatie.			
Bij activeren van F7 "Nieuwe configuratie laden" of F8 "ECU programmeren" loopt de computer	ECU communiceert niet correct.	Verwijder de hoofdzekering, vervang deze en druk binnen 4 sec. op F8 "ECU programmeren".			
vast.	ECU is geprogrammeerd met een foutieve firmware.	Programmeer ECU met de laatste versie firmware. (Probeer eventueel meerdere malen).			
De LSI-ECU heeft fouten	De ECU is defect	Vervang de ECU			
opgeslagen onder F3 "Diagnose" fout ECU zelfdiagnose	Hoofdvoeding van + accu op Rood/zwart draad (tijdelijk) afwezig	Controleer aansluitingen op +31 Accu, eventuele draadbreuk of slechte hoofdzekering.			
Het gasverbruik is sterk afwijkend van het te verwachten verbruik voor het soort voertuig.	De calibratie is of delen van de calibratie zijn niet correct.	Corrigeer de zone's van de map door de K-waarden van de betrokken cellen te verlagen.			

Г

LSI Interfacesoftware foutmeldingen:

Programmeren	
Foutmelding	Oorzaak
P01	Onmogelijk om met de ECU te verbinden via COM- of USB-poort. Onmogelijk om een verbonden ECU te vinden. De ECU communiceert niet of de communicatie is onderbroken.
P02	De verbonden ECU is incompatible met hardware of firmware
P03	Fout bij het openen van de programma-file.
P04	Fout bij het lezen van de programma-file (herprogrammeer procedure heeft aanwezigheid op PC van minimaal Internet explorer versie 5.5 met tenminste 128 bits versleuteling nodig.)
P05	Foutieve programmeerspanning
P06	Fout in het afbreken van het flash-programma
P07	Fout in de opstartfase (BAD-PREPARATION)
P08	Fout in de opstartfase (BAD-ERASE)
P09	Fout in de programmeer startfase.
P10	Geen data input aanwezig
P11	Verkeerde encryptie mode
P12	Gegenereerde programmeer fout
Vanaf P1000 en verder	Fout in het bestand programmeren (ERR.CODE-1000). Het schrijven van de firmware is niet correct afgesloten, het is noodzakelijk de programmeer procedure te herhalen.
Hardware sleutel	
Foutmelding	Oorzaak
H01	Fout in lezen/schrijven van hardware sleutel
H02	Geen hardwaresleutel aanwezig compatible met programma
H03	Sleutel met afgelopen toegangsnummer of datum
H04	Data niet compatible met interne data van sleutel
Verbinding	<u></u>
Foutmelding	Oorzaak
C01	Onmogelijk om met de ECU te verbinden via COM- of USB-poort. Onmogelijk om een verbonden ECU te vinden. De ECU communiceert niet of de communicatie is onderbroken.
C02	Fout in het laden van de ECU identificatiedata
C03	ECU firmware is niet compatible met de interfacesoftware
C04	Interfacesoftware is niet compatible met de ECU firmware

Kabelboom LSI voor 4 cilinder MED injectors:

		A		
		Pod M/bite 0.5 mm ² 1059C	Power outpoly seriel comm	
		Biely 0.5 mm² 105°C	TV april Commission	
	38	Pink 0.5 mm² 105°C	TX serial Communication 3	0000
		Pink/Black 0.5 mm ² 105°C	RX serial communication <u>2</u>	4 3 2 1
	39	Black 0.5 mm ² 105°C	Ref. GND serial comm 1	
		В	B1	
	53	Black 2.5 mm ² 105°C	Power Grou	ind
	43	Bed/Black 2.0 mm ² 105°C		
				-
	Red/Black 2	0 mm ² 105°C		
	15	C		
	13	Purple 0.75 mm² 105°C	Lambda signal 1 in	
	41	Grev 0.75 mm ² 105°C	Lambda signal 1 out	B
			-	
		D		
	00	Plack 1 mm ² 105%	Logio Cround	-
	22	Black Filline 105-C	Logic Ground	
		F		
	42	Brown 0.75 mm ² 105°C	RPM signal	
\frown				
	36	Red/Yellow 0.75 mm ² 105°C	MAP signal	— n
		G		
28 56	27	Yellow 0.75 mm ² 105°C-	Gas Injector 1	
	26	Black 0.75 mm ² 105°C	Plus Gas Injectors	
	28	Orange 0.75 mm ² 105°C	Gas Injector 2	
	55			
	54	Black 0.75 mm ² 105°C	Plus Gas Injectors	
	56	Brown 0.75 mm ² 105°C	Gas Injector 4	
		н		
	8	Light Blue/Black 0.75 mm ² 105°C	Gas Pressure sensor	
15 43	9	Red/White 0.75 mm ² 105°C	5V supply pressure sensor 3	
	6	Orange/Black 0.75 mm ² 105°C	Gas temperature2	
	37	Black 0.75 mm ² 105°C	GND pressure sensor	
		1		
	34		CND temperature sensor	
	33	Orange 0.5 mm ² 105°C		
	F			
14 42				
	52	Black 1.25 mm ² 105°C	GND solenoid valve	
	24	Blue 1.25 mm ² 105°C	Plus solenoid valve	
		Blue/White 1.25 mm ² 105°C	Plus solenoid valve	
	25		Power Ground	
	10	White 0.5 mm ² 10500	Tank appar signal	
	18	White 0.5 min² 105°C		
	19	Green 0.5 mm ² 105°C	Power supply tank sensor	
1 20	21	Black 0.5 mm ² 105°C	GND tank sensor	B
	14	L		
	Black 1 mm ²	105°C		
	5	White/Red 0.75 mm² 105°C	12V Ignition	5
	4	Yellow/Black 0.75 mm ² 105°C	Petrol Ini.4 Interruption ECU side	
	3	Green/Black 0.75 mm ² 105°C	Petrol Inj.3 Interruption ECU side	
	2	Red/Black 0.75 mm ² 105°C	Petrol Ini.2 Interruption ECU side	
	1	Blue/Black 0.75 mm ² 105°C	Petrol Inj.1 Interruption ECU side	↓ ①②③④⑤ ↓
	29	Blue 0.75 mm² 105°C	Petrol Inj.1 Interruption Inj. side	õõõõõ
	30>	Red 0.75 mm ² 105°C	Petrol Inj.2 Interruption Ini. side	
	31>	Green 0.75 mm² 105°C	Petrol Inj.3 Interruption Ini. side	
	32	Yellow 0.75 mm ² 105°C	Petrol Ini 4 Interruption Ini, side	4
	\square		interruption inj. dide	
		M		
	47	Brown 0.35 mm ² 105°C	Serial communication switch	
	48	Blue 0.35 mm ² 105°C	Switch	
	49	Red 0.35 mm ² 105°C	Power supply switch	
	50	Black 0.35 mm ² 105°C	GND switch	

Image is copyright protected by Luccio Engineering

Kabelboom LSI voor 8 cilinder MED injectors:

		<u>A</u>			
	45	Pink/Black 0.5 mm ² 105°C	Power supply serial comm2		
	44	Pink 0.5 mm ² 105°C	TX serial Communication 3		
		Red/White 0.5 mm ² 105°C	RX serial communication 4		
		Black 0.5 mm ² 105°C	Ref. GND serial comm.	4 3 2 1	
		В	B1		
	51	Black 2.5 mm ² 105°C	Powe	r Ground — 🔤	
	43	Red/Black 2.0 mm ² 105°C	12V E	attery — a	
	Red/Black 2	2.0 mm ² 105°C			
	15	C		-	
	33	Purple 0.75 mm ² 105°C	Lambda signal 1 in	-	
	34	Grey 0.75 mm ² 105°C	Lambda signal 1 out		
		D			
	40	Brown 0.75 mm ² 105°C			
		F		_	
	47	Red/Yellow 0.75 mm ² 105°C	MAP signal		
	Γ		ÿ		
		F			
	28	Yellow 0.75 mm ² 105°C	Gas Injector 1		
		Black 0.75 mm ² 105°C	Plus Gas Injectors		
	27	Orange 0.75 mm ² 105°C			
-	52	Black 0.75 mm2 105°C	Plus Gas Injectors		
	26	-Bed 0.75 mm ² 105%	Gas Injector 3		
		Black 0.75 mm² 105°C	Plus Gas Injectors		
	25	Brown 0.75 mm ² 105°C	Gas Injectora		
	Ĕ		case injector of		
28 56					L799
		6			16
	22)	Yellow 0.75 mm ² 105°C-	Gas Injector 5-		
		Black 0.75 mm ² 105°C	Plus Gas Injectors		
	21	Orange 0.75 mm ² 105°G	Gas Injector 6		
	24	Black 0.75 mm ² 105°C	Plus Gas Injectors		
		Black 0.75 mm ² 105°C	Plus Gas Injectors		
15 //3	20	Red 0.75 mm² 105°C	Gas Injector /		
	10	Brown 0.75 mm ² 105°C	Gas Injector 8		
	19		da injecto o		
		н			
	36	Orange 0.5 mm ² 105°G	Engine Temperature		
		Black 0.5 mm ² 105°C	GND temperature sensor		2
14 42	23	Black 1.25 mm ² 105°C	GND solenoid valve		
		Blue 1.25 mm ² 105°C	Plus solenoid valve		
		- Blue Millio 1 05	Dive a star sid using		-
		Bille/White 1.25 min* 105°C	Plus solehoid vaive -		-
		White/Black 1.25 mm ² 105°C	Power Ground		•
		Black 0.5 mm ² 105°C	GND tank sensor		4
	35	Green 0.5 mm ² 105°C	Power supply tank sensor		4
	38		Tank sensor		4
		K			
	T>	Blue 0.75 mm ² 105°C	Petrol Inj.1 Interruption Inj. side		
	3	Red 0.75 mm ² 105°C	Petrol Inj.2 Interruption Inj. side	2	
	5	Green 0.75 mm ² 105°C	Petrol Inj.3 Interruption Inj. side		
	7>	Yellow 0.75 mm ² 105°C	Petrol Inj.4 Interruption Inj. side	4 .	
	29>	Blue/Black 0.75 mm ² 105°C	Petrol Inj.1 Interruption ECU side	6	00006
	2>	Red/Black 0.75 mm ² 105°C	Petrol Inj.2 Interruption ECU side	7	60890
	4	Green/Black 0.75 mm ² 105°C	Petrol Inj.3 Interruption ECU side		
	6	Yellow/Black 0.75 mm ² 105°C	Petrol Inj.4 Interruption ECU side	9	
	41 +	White/Red 0.75 mm ² 105°C	12V Ignition	5	
				Ĺ	
			101/1		
		wnite/Red 0.75 mm² 105°C	12V Ignition	<u>5</u>	
		Blue 0.75 mm ² 105°C	Petrol Inj.1 Interruption Inj. side	1	
	Ľ	rea u./s mm<105°C	readmini,2 miterrupuon Inj. side	2	
	13	Green 0.75 mm ² 105°C	Petrol Inj.3 Interruption Inj. side		
	42	Yellow 0.75 mm² 105°C	Petrol Inj.4 Interruption Inj. side	(4	
		Biue/Black 0.75 mm ² 105°C	Petrol Inj.1 Interruption ECU side	6	
	E C	Green/Black 0.75 mm ² 105°C	Petrol Ini 2 Interruption ECU side	7	
	12	Vellow Black 0.75 mm ² 105°C	Petrol Inj.3 Interruption ECU side	8	
	14	Tellow/black 0.75 IIIIIP 105°C	r early injut metruption ECO SIDE		
		M			
	46	Light Blue/Black 0.75 mm ² 105°C	Gas Pressure sensor 4	1	
	39	Orange/Black 0.75 mm ² 105°C	Gas temperature 2		
	50	Red/White 0.75 mm ² 105°C	5V supply pressure sensor 3		
	r	Black 0.75 mm ² 105°C	GND pressure sensor		
	32	N		J	
		Black 1 mm ² 105°C	Logic Ground		
		0			
		Black 0.35 mm ² 105°C	GND switch	2	
		Red 0.35 mm ² 105°C	Power supply switch		
	48	Brown 0.35 mm ² 105°G	Serial communication switch	4	1 2 3 4
	49	Blue 0.35 mm ² 105°C	Switch		
1		L			

Image is copyright protected by Luccio Engineering

Kabelboom LSI voor 4 cilinder Matrix injectors:

		A				
	11	Bed/White 0.5 mm ² 105°C	Power supply serial comm			
	38	Pink 0.5 mm ² 105°C	TX serial Communication			
	10	Bink/Block 0.5 mm ² 105 ⁹ C	PX serial communication	LA (C	000)	
			RX senai communication	4	3 2 1	
	39	Black 0.5 mm² 105°C	Ref. GND serial comm	<u></u>		
		B	B1			
	53	Black 2.5 mm ² 105°C		Power Ground	aa	
	43	Bed/Black 2.0 mm ² 105°C		12V Battery -		
				iet banory		
	Red/Black 2.0 m	nm² 105°C				
	15	C				
					_	
	13	Purple 0.75 mm ² 105°C	Lambda signal 1 in		-1	
	41	Grey 0.75 mm ² 105°C	Lambda signal 1 out		-8	
		D				
	22 +	Black 1 mm ² 105°C	Logic Ground		-8	
\frown	Black 1 mm ² 10	5°C				
$ \longrightarrow $		F				
	14					
	42	Brown 0.75 mm ² 105°C	RPM signal		-8	
20 56						
28 30		F				
	56	Brown 0.75 mm ² 105°C	Gas Injector 4			6
	55	- Bed 0.75 mm ² 105°C	Gas Injector 3			
	28	Orange 0.75 mm ² 105°C	Gas Injector 2			
	27	Vellow 0, 75 mm ² 1059	Gas Injector 2			
	26	Black 0.75 mm² 105%				
	54	Black 0.75 mm² 105 0	Plue Cas Injectors			3
	54	Black 0.75 mm 105 C	Flus das injectors			*
			_			
15 42	<u>•</u>	Orange/Black 0.75 mm ² 105°C	Gas temperature			
		White/Black 0.5 mm ² 105°C	GND Gas temp. sensor			
		G				
				[1	
	34	Black 0.5 mm ² 105°C	GND temperature sensor -			
	33	- Orange 0.5 mm ² 105ºC	Engine Temperature			
	52	Black 1.25 mm ² 105°C	GND solenoid valve	-		
14 42	24 +	Blue 1.25 mm² 105°C	Plus solenoid valve		<u> </u>	
		Blue/White 1.25 mm ² 105°C	Plus solenoid valve			-4
	25	White/Black 1.25 mm ² 105°C	Power Ground			-8
	18	White 0.5 mm ² 105°C	Tank sensor		+	-9
	19	Green 0.5 mm² 105°C	Power supply tank sensor -		+	-8
	21	Black 0.5 mm ² 105°C	GND tank sensor		+	-4
					_	
		J				
1 29						
		 White/Red 0.75 mm² 105^oC 	12V Ignition		<u> </u>	
	4	Yellow/Black 0.75 mm ² 105°C	Petrol Inj.4 Interruption ECU	side	<u> </u>	
	3	Green/Black 0.75 mm ² 105°C	Petrol Inj.3 Interruption ECU	side	<8	
	2	Red/Black 0.75 mm ² 105°C	Petrol Inj.2 Interruption ECU	side		
		Blue/Black 0.75 mm² 105°C	Petrol Inj.1 Interruption ECU	side	— (E L	
	29	Blue 0.75 mm ² 105°C	Petrol Inj.1 Interruption Inj. s	ide		
	30	Red 0.75 mm ² 105°C	Petrol Inj.2 Interruption Inj. s	ide		
	31)	Green 0.75 mm² 105°C	Petrol Inj.3 Interruption Inj. s	ide	-3	
	32	- Yellow 0.75 mm ² 105°C	Petrol Inj.4 Interruption Inj. s	ide		
]		
		K				
	37	- Black 0.75 mm ² 105°C	GND pressure sensor		2	
	8	Light Blue/Black 0.75 mm ² 105°C	Gas Pressure sensor			
	9	- Red/White 0.75 mm ² 105°C	5V supply pressure sensor		<u> </u> (3)	
					J	
					7	
	47	Brown 0.35 mm ² 105°C			4	
	48	Blue 0.35 mm² 105°C	Switch			
	49	Red 0.35 mm ² 105°C	Power supply switch			1234
	50	- Black 0.35 mm ² 105°C	GND switch		2	
	Ĕ		GIVE SWITCH			

Image is copyright protected by Luccio Engineering

Kabelboom LSI voor 8 cilinder Matrix injectors:

	7	A			
	45	Pink/Black 0.5 mm ² 105°C	Power supply serial comm2		
	44	Pink 0.5 mm ² 105°C	TX serial Communication 3		
		Red/White 0.5 mm ² 105°C	RX serial communication		
		Black 0.5 mm ² 105°C	Ref. GND serial comm.	4 3 2 1	
		D Diaely 0.5 mm ² 10500		council .	
		Dialk 2.5 min 105°C			
	43	Red/Black 2.0 mm ² T05°C		ery —	
	Red/Black 2.0	0 mm² 105°C			
	15	С			
	33	Purple 0.75 mm ² 105°C	Lambda signal 1 in		
	34	Grey 0.75 mm ² 105°C	Lambda signal 1 out		
	40>	Brown 0.75 mm ² 105°C	- RPM signal -		
	Γ		, ,		
		E			
	19	Brown 0.75 mm ² 105°C	Gas Injector 8		
	20	Red 0.75 mm² 105°C	Gas Injector 7		
	21	Orange 0.75 mm ² 105°C	Gas Injector 6		
	22	Yellow 0.75 mm ² 105°C	Gas Injector 5		
	52	Black 0.75 mm ² 105°C	Plus Gas Injectors		-3
		Black 0.75 mm ² 105°C	Plus Gas Injectors		-4
		F			
28 56	25	Brown 0.75 mm ² 105°C			
	26	Red 0.75 mm ² 105°C	Gas Injector 3		5
	27	Orange 0.75 mm ² 105°C	Gas Injector 2		
	28	Yellow 0.75 mm ² 105°C	Gas Injector 1		
	24	Black 0.75 mm ² 105°C	Plus Gas Injectors		
		Black 0.75 mm ² 105°C	Plus Gas Injectors		-4
			_		
	39	Orange/Black 0.75 mm ² 105 ^o C	Gas temperature		
		White/Black 0.5 mm ² 105°C	GND das temp. sensor		
15 43		G			
		Black 0.5 mm2 10500			
	36	Black 0.5 mm² 105°C Orange 0.5 mm² 105°C	Encine Temperature		
		- orange of ormin 100 0			
	23	Black 1.25 mm ² 105°C	GND solenoid valve		
		Blue 1.25 mm ² 105°C	Plus solenoid valve		
		Dive Milling 4 05 www.0 40590	Discolaria	_	
14 42		Bille/White 1.25 mm² 105°C	Plus solenoid vaive		
		White/Black 1.25 mm ² 105°C	Power Ground		
		Black 0.5 mm² 105°C	GIND tank sensor		
	35	Green 0.5 mm ² 105°C	Power supply tank sensor		
	38	White 0.5 mm ² 105°C	Tank sensor -		
		J			
		Blue 0.75 mm ² 105°C	Petrol Inj.1 Interruption Inj. side	1	
	3	Red 0.75 mm ² 105°C	Petrol Inj.2 Interruption Inj. side	2	
	5	Green 0.75 mm ² 105°C	Petrol Inj.3 Interruption Inj. side	-3	
1 20	7	Yellow 0.75 mm ² 105°C	Petrol Inj.4 Interruption Inj. side	4((
	29	Blue/Black 0.75 mm ² 105°C	Petrol Inj.1 Interruption ECU side	(<u>6</u>	
	2	Red/Black 0.75 mm ² 105°C	Petrol Inj.2 Interruption ECU side		
	4	Vallow/Black 0.75 mm2 10500	Petrol Inj 4 Internation ECU side		
	41	White/Bed 0.75 mm ² 105°C -	12V Ignition	3	
	Ë T		- Crightoon	<u>ل</u>	
		K			
		White/Red 0.75 mm ² 105°C	12V Ignition		
	<u> </u>	Blue 0.75 mm ² 105°C	Petrol Inj.1 Interruption Inj. side		
	11	Red 0.75 mm ² 105°C	Petrol Inj.2 Interruption Inj. side	<u> </u>	
	13	Green 0.75 mm ² 105°C	Petrol Inj.3 Interruption Inj. side		
	42	Yellow 0.75 mm ² 105°C	Petrol Inj.4 Interruption Inj. side	4	
	8	Blue/Black 0.75 mm ² 105°C	Petrol Inj.1 Interruption ECU side		
	10	Green/Black 0.75 mm ² 105°C	Petrol Ini 3 Interruption ECU side		
	14	Yellow/Black 0.75 mm ² 105°C	Petrol Ini.4 Interruption ECU side		
	14		, ,	<u> </u>	
			1		
		Links Diss Dissi			1
	40	Light Blue/Black 0.75 mm ² 105°C	Gias Pressure sensor		
	30	Black 0,75 mm² 105%	SND pressure sensor	(321)	
]
			Lasta Osuard		
		Black 1 mm² 105°C	Logic Ground		
		N			
		Black 0.35 mm ² 105°C	GND switch		
		Hed 0.35 mm ² 105°C	Power supply switch		
	48	Brown 0.35 mm ² 105°G	Serial communication switch		1604
	49	ыue 0.35 mm+ 105°С	Switch		

Image is copyright protected by Luccio Engineering